

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Ausgehende Nummer](#)**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.0](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Ausgehende Nummer (CLIP) festlegen

**Hinweise:**

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client gesondert für jeden [Slot](#) anpassen:

- Wenn Sie über mehrere [Durchwahlen](#) erreichbar sind, können Sie je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe an einer einzelnen Durchwahl bündeln möchten.
- Darüber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere [ausgehende Nummern zuweisen](#). Diese weichen von Ihren eigenen Durchwahlen ab und lenken die Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ lässt sich die ausgehende Nummer gesondert auf jedem Slot [unterdrücken](#).

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots auf der  [Hauptseite](#) des UCC-Clients oder über die  [Rufnummernkonfiguration](#) festlegen.

Eigene Slots

Telefon

Telefon

DECT

Client

Slot bearbeiten

Slot: Telefon (190)
Typ: Tischtelefon

Gerät abmelden

Name *
Telefon

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern *

416

Erforderlich

Extern *

416

Erforderlich

Nummer unterdrücken

Intern

Extern

Klingellautstärke

8

Anruflautstärke

8

Displayhelligkeit

5

Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen

Speichern

Eigene Nummern

416

4161

Andere Nummern

4545

4747

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf



2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Wählen Sie eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufziele aus.

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Speichern

5. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Slots.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/ausgehende_nummer

Last update: **01.02.2024 13:24**

