



[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Display](#)**Versionshinweis:**Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.1](#).

Helligkeit von Telefondisplays anpassen

**Hinweise:**

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf Tischtelefone aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Displayhelligkeit von Tischtelefonen anpassen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.



Slot bearbeiten

Slot: Telefon (190)
Typ: Tischtelefon

Gerät abmelden

Name *

Telefon

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern *

416

Extern *

416

Nummer unterdrücken

Erforderlich

☐ Intern

Erforderlich

☐ Extern

Klingellautstärke

8

Anruflautstärke

8

Displayhelligkeit


5

☐ Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen

Speichern

Zum Anpassen der **Displayhelligkeit** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Verschieben Sie den Regler für die **Displayhelligkeit** bei gedrückter Maustaste.

0 = sehr dunkel, 15 = sehr hell)

4. Aktivieren Sie bei Bedarf die Display-**Dimmung bei Inaktivität** mit dem zugehörigen Schalter.

Speichern

5. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/display?rev=1706717272>

Last update: **31.01.2024 16:07**