

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.0 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Externes Ziel einbinden

**Hinweise:**

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ  erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie bei Bedarf die Rufnummer eines externen Endgeräts auf dem UCware Server einbinden. Sobald Sie eine Ihrer **internen** Nummern auf dem zugehörigen  Slot aktivieren, ist diese auf dem externen Gerät erreichbar.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Slot bearbeiten

Slot: Externes Ziel (28)
Typ: Externes Ziel

Name*

Externes Ziel



Erforderlich

Externe Nummer*

Nummer darf nur aus Ziffern bestehen

Zurücksetzen

Speichern

- Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
- Klicken Sie auf den gewünschten  Slot.
- Geben Sie die **Nummer** des gewünschten externen Geräts ein.

**Datenschutzhinweis:**

Die Nummer ist für Administratoren der Telefonanlage sichtbar.

Speichern

- Übernehmen Sie die Einstellung mit .

5. Aktivieren Sie mindestens eine Ihrer internen Rufnummern auf dem Slot.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn_extern?rev=1688384404

Last update: **03.07.2023 11:40**

