

Rufnummernkonfiguration

Allgemein

- [Überblick](#)
- [Als Warteschlangen-Agent anmelden](#)

Durchwahlen bearbeiten

- [Anklopfen konfigurieren](#)
- [Sammelbesetzt konfigurieren](#)
- [Abwurfschaltung pro Durchwahl aktivieren](#)
- [Rufumleitung manuell aktivieren](#)
- [Klingelton anpassen](#)

Slots bearbeiten

- [Slot umbenennen](#)
- [Ausgehende Nummer \(CLIP\) festlegen](#)
- [Nummer unterdrücken \(CLIR\)](#)
- [Telefonlautstärke anpassen](#)
- [Helligkeit von Telefondisplays anpassen](#)
- [Statusinformationen auf Telefondisplays anpassen](#)
- [UCware App installieren und registrieren](#)
- [Anrufmethode für die UCware App festlegen](#)
- [Externes Ziel einbinden](#)
- [SIP-Client einbinden](#)
- [Telefon per Client abmelden](#)

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sitemap>

Last update: **26.02.2025 09:09**