

Rufnummernkonfiguration

Allgemein

- [Überblick](#)
- [Als Warteschlangen-Agent anmelden](#)

Slots bearbeiten

- [Slot umbenennen](#)
- [Ausgehende Nummer \(CLIP\) festlegen](#)
- [Nummer unterdrücken \(CLIR\)](#)
- [Telefonlautstärke anpassen](#)
- [Externes Ziel einbinden](#)
- [SIP-Client einbinden](#)
- [Telefon per Client abmelden](#)

Nummern bearbeiten

- [Anklopfen konfigurieren](#)
- [Sammelbesetzt konfigurieren](#)
- [Abwurfschaltung pro Durchwahl aktivieren](#)
- [Rufumleitung manuell aktivieren](#)
- [Klingelton anpassen](#)

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sitemap?rev=1682080185>

Last update: **21.04.2023 12:29**

