## Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Display

Versionshinweis: Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von UCware 6.2.

## Statusinformationen auf Telefondisplays anpassen

## Hinweise:

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die Lo Rufnummernkonfiguration können Sie festlegen, welche Statusinformation(en) Ihr Tischtelefon anzeigt:

15.08.2024		10:18			
2	Gerd Gudlat 415				
<b>WS4545 (2/3)</b> : 0					
Statuszeile auf Snom D785. Das Beispiel zeigt den Status der Warteschlange 4545: Hier sind 2 von 3 Agenten frei und keine Anrufe auf der Warteliste.					

- Anzahl der verpassten eigenen Anrufe auf diesem Slot
- Anzahl der verpassten Warteschlangen-Anrufe auf diesem Slot
- Bedingte Rufumleitungen für erreichbare Durchwahlen und Warteschlangen auf diesem Slot
- Warteschlangen-Informationen im folgenden Format:

WS-Nr. (freie/angemeldete Slots): Warteliste

• aktives DND in Statuszeile, zusätzlich zur Standardanzeige per Icon

Die Informationen werden in der Hauptsansicht des Telefondisplays eingeblendet. Wenn Sie mehrere Optionen aktivieren, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Eigene Slots			
	📞 Telefon	DECT	Client

Last update: 29.04.2025 benutzerhandbuch:rufnummernkonfiguration:statuszeile https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/statuszeile 08:06



Um die Anzeige der Statusinformationen anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf 
  .
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Tischtelefon-Slot.
- 3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die einzelnen Statusinformationen mit den zugehörigen Schaltern.
- 4. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Speichern

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/statuszeile

Last update: 29.04.2025 08:06