

[Telefon](#), [Telefone](#), [Inbetriebnahme](#), [Provisionierung](#)**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.1](#).

**Hinweis:**

Ab UCware 6.1 ist die technische Unterstützung für Cisco an eine Lizenz gebunden. Der Support für die genannten Telefone erfolgt nur auf Anfrage beim UCware Vertrieb. Das Angebot richtet sich an Kunden, die Ihre Bestandsgeräte während der Migration weiterbetreiben und mittelfristig ersetzen wollen. Die Unterstützung für Cisco beschränkt sich auf die Anrufunktion, [Tasten-Codes](#) und die [Remote-Wahl](#) von Rufnummern per UCC-Client. Lesen Sie dazu den Artikel [Cisco-Telefone einbinden](#).

Cisco-Telefone einbinden

Ab Version 6.1 bietet UCware grundlegende Unterstützung für die Tischtelefone **CP-7841** und **CP-8841** von **Cisco**.

Dies umfasst die folgenden Funktionen:

- ein- und ausgehende Anrufe
- UCware Funktionen per [Tasten-Code](#), inkl. Benutzer-Anmeldung
- [Remote-Wahl](#) von Rufnummern per UCC-Client

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die genannten Gerätemodelle als Nebenstellen der Telefonanlage einbinden.

Voraussetzungen

Für die Anbindung gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Die technische Unterstützung für Cisco-Telefone ist an einen Lizenzschlüssel gebunden, den Sie von unserem Vertrieb erhalten. Laden Sie diesen vorab über das [Lizenzmanagement](#) des Admin-Clients hoch.
- Stellen Sie sicher, dass die Telefone mit der **SIP-Firmware 12.0.1.11** ausgestattet sind.
Baugleiche Geräte mit Multiplattform-Firmware lassen sich entsprechend umrüsten.
- Abweichend von anderen Telefonen erfolgt die Provisionierung bei Cisco-Geräten über **Port 6970/tcp**. Geben Sie diesen Port in der [Firewall](#) des UCware Servers bzw. im VoIP-Netzwerk frei.
- Richten Sie ein Verbindungsprofil für tcp/5060 an der [Schnittstelle](#) zum VoIP-Netzwerk ein.

DHCP-Server konfigurieren

**Hinweis:**

Die Telefone akzeptieren ausschließlich verschlüsselte Provisionierungsdaten. Stellen Sie sicher, dass die Geräte einen NTP-Server erreichen, um die Gültigkeit von Zertifikaten mit der korrekten Zeit abgleichen zu können.

Allgemein

Damit die Telefone ihre Provisionierung von der Telefonanlage anfordern, konfigurieren Sie die folgenden Optionen Ihres DHCP-Servers:

DHCP option	Einstellung
1	Subnetzmaske für Geräte
3	Standard-Gateway
6	DNS-Server
28	Broadcast-Adresse für Geräte-Subnetz
42	NTP-Server
60	Herstellerklassen-Kennung: Cisco Systems, Inc. IP Phone CP-7841 bzw. Cisco Systems, Inc. IP Phone CP-8841
66	Provisioning-Server: Hostname oder IP-Adresse des lokalen UCware Servers

Bei Verwendung des integrierten DHCP-Servers

Wenn Sie den integrierten ISC DHCP-Server der Telefonanlage verwenden, genügen zur Konfiguration die folgenden Schritte:

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
2. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei des DHCP-Servers mit einem Texteditor, z. B. Nano:

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

3. Fügen Sie im Bereich **VoIP Phones** die folgenden Zeilen ein:

```
# Cisco desk phones

class "Cisco" {
    match if (substring(pick-first-value(option vendor-class-identifier, ""), 0, 28) = "Cisco
Systems, Inc. IP Phone");
    option tftp-server-name "example.com";
}
```

4. Ersetzen Sie `example.com` durch den **Hostname** oder die **IP-Adresse** Ihres UCware Servers.
5. Speichern Sie die Änderungen.
6. Starten Sie den DHCP-Server neu:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service
```

Webserver konfigurieren

Damit die Telefone ihre Provisionierung von der Telefonanlage erhalten, konfigurieren Sie den integrierten Webserver wie folgt:

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
2. Erstellen Sie im Verzeichnis **/etc/nginx/sites-enabled/http-cisco.conf** eine Verknüpfung zur Datei **/etc/nginx/sites-available/http-cisco.conf**:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/http-cisco.conf /etc/nginx/sites-enabled/http-cisco.conf
```

3. Laden Sie den Webserver neu:

```
sudo systemctl reload nginx
```

Telefone in Betrieb nehmen



Hinweis:

Eine Schnellstart-Anleitung für Benutzer finden Sie [hier](#).

Nachdem Sie den UCware Server konfiguriert haben, setzen Sie die Telefone bei Bedarf auf die Werkseinstellungen zurück. Bei Bestandsgeräten können Sie diese Aufgabe dem jeweiligen Benutzer übertragen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist.
2. Navigieren Sie über die Einstellungstaste zum folgenden Menüpunkt:

Admin Settings > Reset Settings > All

3. Bestätigen Sie mit **Reset**.


Dadurch wird das Telefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, neu gestartet und vom UCware Server provisioniert. Abhängig vom Telefon-Modell kann dies mehrere Minuten dauern.

Danach kann sich der Benutzer mit **Durchwahl** am Telefon anmelden. Die Abmeldung erfolgt mit .



Datenschutzhinweis:

Anrufliste und Kontaktdaten bleiben nach der Abmeldung benutzerübergreifend erhalten. Stellen Sie sicher, dass sensible Einträge bei Bedarf manuell gelöscht werden.

Im Admin-Client werden verbundene Telefone unter  **Provisionierung > Geräte** aufgelistet. Hier können Sie per Klick auf die zugehörige IP-Adresse das Webinterface der einzelnen Geräte aufrufen.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/cisco/einbinden?rev=1702043457>

Last update: **08.12.2023 13:50**