

Unify, Telefone, Inbetriebnahme, Provisionierung

**Hinweis:**

Ab UCware 6.1 ist die technische Unterstützung für Unify an eine Lizenz gebunden. Der Support für die genannten Telefone erfolgt nur auf Anfrage beim UCware Vertrieb. Das Angebot richtet sich an Kunden, die Ihre Bestandsgeräte während der Migration weiterbetreiben und mittelfristig ersetzen wollen. Die Unterstützung für Unify beschränkt sich auf die Anruhfunktion, [Tasten-Codes](#) und die [Remote-Wahl](#) von Rufnummern per UCC-Client. Lesen Sie dazu den Artikel [Unify-Telefone einbinden](#).

Unify-Telefone einbinden

Ab Version 6.0 bietet UCware grundlegende Unterstützung für die folgenden Tischtelefone von Unify:

- OpenStage 40 G SIP
- OpenStage 60 SIP
- OpenScape CP700 SIP

Dies umfasst die folgenden Funktionen:

- ein- und ausgehende Anrufe
- UCware Funktionen per [Tasten-Code](#), inkl. Benutzer-Anmeldung
- [Remote-Wahl](#) von Rufnummern per UCC-Client

Voraussetzung ist, dass die Telefone mit der folgenden Firmware ausgerüstet sind. Baugleiche Geräte mit HFA-Firmware müssen entsprechend umgerüstet werden:

Modell	Firmware
OpenStage 40 G SIP	V3 R5.21.0 SIP 200904
OpenStage 60 SIP	V3 R5.17.0 SIP 190920
OpenScape CP700 SIP	V1 R9.4.1 SIP 220620

Im diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die genannten Gerätemodelle als Nebenstellen der Telefonanlage einbinden.

DHCP-Server konfigurieren

**Hinweis:**

Die Telefone akzeptieren ausschließlich verschlüsselte Provisionierungsdaten. Stellen Sie sicher, dass die Geräte einen NTP-Server erreichen, um die Gültigkeit von Zertifikaten mit der korrekten Zeit abgleichen zu können.

Allgemein

Damit die Telefone ihre Provisionierung von der Telefonanlage anfordern, konfigurieren Sie die folgenden **allgemeinen** Optionen Ihres DHCP-Servers:

DHCP option	Einstellung
1	Subnetzmaske für Geräte
3	Standard-Gateway
6	DNS-Server
28	Broadcast-Adresse für Geräte-Subnetz
42	NTP-Server

Als **vendor-encapsulated-options** (DHCP-Option 43 gemäß [RFC 2132](#)) sind zusätzlich die folgenden Einstellungen erforderlich:

Vendor code	Einstellung
1	Herstellerklassen-Kennung
2	VLAN-ID, wenn die Geräte in einem VLAN arbeiten
3	Provisioning-Server: FQDN oder IP-Adresse des UCware Servers

Detaillierte Anleitungen zur DHCP-Konfiguration finden Sie in den Admin-Handbüchern des Herstellers, jeweils ab Punkt **2.3.3**. Für weitere Informationen besuchen Sie das Unify-Wiki:

Modell	Admin-Handbuch (PDF)	Unify-Wiki
OpenStage 40 G SIP	Download (englisch)	Link (englisch)
OpenStage 60 SIP		
OpenScape CP700 SIP	Download (englisch)	Link (englisch)

Bei Verwendung des integrierten DHCP-Servers

Wenn Sie den integrierten ISC DHCP-Server der Telefonanlage verwenden, genügen zur Konfiguration die folgenden Schritte:

- Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
- Öffnen Sie die Konfigurationsdatei des DHCP-Servers mit einem Texteditor, z. B. Nano:

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

- Fügen Sie im Bereich **VoIP Phones** die folgenden Zeilen ein:

```
# Unify OpenStage
option space openstage;
option openstage.magic code 1 = string;
option openstage.vlanid code 2 = unsigned integer 32;
option openstage.dls code 3 = string;

class "OpenStage" {
    match if (
        (substring(hardware, 1, 3) = 00:01:E3) or
        (substring(hardware, 1, 3) = 00:1A:E8)
    );
    vendor-option-space openstage;
    option openstage.magic 53:69:65:6D:65:6E:73:00:00:00; # "SIEMENS\0\0\0"
    #option openstage.vlanid 0;
    option openstage.dls "sdlp://example.com:443";
}
```

- Ersetzen Sie `example.com` durch den FQDN oder die IP-Adresse Ihres UCware Servers.
- Speichern Sie die Änderungen.
- Starten Sie den DHCP-Server neu:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service
```

Webserver konfigurieren

Damit die Telefone ihre Provisionierung von der Telefonanlage erhalten, konfigurieren Sie den integrierten Webserver wie folgt:

- Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
- Erstellen Sie im Verzeichnis `/etc/nginx/https.d/` eine Verknüpfung zur Datei `/etc/nginx/locations.d/53-prov-openstage.conf`:

```
sudo ln -s /etc/nginx/locations.d/53-prov-openstage.conf /etc/nginx/https.d/
```

- Laden Sie den Webserver neu:

```
sudo systemctl reload nginx
```

Telefone in Betrieb nehmen

Nachdem Sie den UCware Server konfiguriert haben, müssen die Telefone auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Bei Bestandsgeräten kann der jeweilige Benutzer diese Aufgabe [übernehmen](#):

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Drücken Sie **gleichzeitig** die Tasten **2**, **8** und **9**.
Dies ruft die Reset-Funktion auf.
- Geben Sie als **PIN** **1 2 4 8 1 6** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Dadurch wird das Telefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und anschließend vom UCware Server provisioniert. Abhängig vom Telefon-Modell kann dies mehrere Minuten dauern.

10:57

Do, 02 Mai 2024

Telefon 001AE8CE8D...

10:57

Do, 02 Mai 2024

G. Gudlat

Favoriten

Konversationen

Einstellungen

Umschalten




Favoriten


Konversationen

Einstellungen

Umschalten


Bildschirm des Open Scap e CP70 SIP vor und nach der Anmeldung eines Benutzers. Der eingegebene Tastenkombi-Code wird als Eintrag der Anrufliste der Anrufhistorie angezeigt. Die Anzeige der anderen Modelle weicht ab.

Danach kann sich der Benutzer mit  am Telefon anmelden. Die Abmeldung erfolgt mit  .



Datenschutzhinweis:

Anrufliste und Kontaktdaten bleiben nach der Abmeldung benutzerübergreifend erhalten. Stellen Sie sicher, dass sensible Einträge bei Bedarf manuell gelöscht werden.

Im Admin-Client werden verbundene Telefone unter  **Provisionierung > Geräte** aufgelistet. Hier können Sie per Klick auf die zugehörige IP-Adresse das Webinterface der einzelnen Geräte aufrufen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/unify/einbinden?rev=1710942580>

Last update: 20.03.2024 13:49