1/1

Vermittlungsarbeitsplatz, Anmeldung

Am Vermittlungsarbeitsplatz anmelden

Der Vermittlungsarbeitsplatz (VAP) ist ein spezieller UCware-Client für Benutzer, die Anrufe in großer Zahl entgegennehmen und weitervermitteln müssen. Damit eignet er sich insbesondere für den Telefondienst oder den Einsatz in einer Telefonzentrale.

Hinweis:

Voraussetzung ist das Debian-Paket ucware-switchboard, das der Administrator vorab auf der Telefonanlage bereitstellen muss. Für den Zugriff auf den Client ist zudem eine Benutzerlizenz erforderlich.

Um sich am VAP anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

		1. Starten Sie Ihren bevorzugten Webbrowser.
	Login	2. Geben Sie in der Adressleiste die URL des VAP ein:
Switchboard	Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.	<pre>https://[ADRESSE TELEFONANLAGE]/vap oder</pre>
	Benutzername gerd.gudlat	https://[ADRESSE TELEFONANLAGE]/ switchboard
	Passwort Login	Sicherheitshinweis: Wenden Sie sich bei Sicherheitsmeldungen an den Administrator, bevor Sie fortfahren.
		3. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick.

Um sich vom VAP abzumelden, klicken Sie in der Kopfleiste auf igcup .



Login