HTP

SIP-Gateway

1. Unter Routen → SIP-Gateways ein neues Gateway hinzufügen.
2. **Registrar**, **Benutzername** und **Passwort** mit den von HFO Telecom erhaltenen Daten füllen
3. Wichtig: Als **Quelle Zielrufnummer** die Option *to-header* wählen
4. **Insecure** auf *invite* stellen

Titel:		sip.conf:
Name:	gw_1_60099485	[peer-name]
Registrar / Server:	sip.htp.net	host
Proxy [1]**:**		outboundproxy
Benutzername [2]**:**	@sip.htp.net	defaultuser / fromuser@fromdomain
Passwort:		secret
Authuser [3]**:**		authuser
	☑ ausgehende Anrufe zulassen ☑ registrieren	..., register
Sprache:	keine - Parameter nicht setzen ▼	language = de | en
Wählbefehl [4]**:**	SIP/{prefix}{number}@{gateway}	~ Dial(SIP/...)
Quelle Zielrufnummer:	invite - Zielrufnummer aus `Invite` ermitteln ▼	
Gruppe [5]**:**	Amt ▼	context = from-gg-amt
Port [6]**:**	5060 (Standard: 5060)	port
Ist hinter NAT:	◉ ja ○ nein ○ rport erzwingen ○ nur comedia (Standard: ja)	nat = yes | no | force_rport | comedia
RTP-Strom umlenken:	nein - RTP-Strom nicht umlenken (Standard) ▼	directmedia = no | yes | nonat | update | update,nonat
Verfügbarkeit prüfen:	◉ ja ○ nein (Standard: ja)	qualify = yes | no
Gleichzeitige Anrufe:	0 (0 für unbegrenzt, Standard: 0)	call-limit
DTMF-Modus:	rfc2833 - RTP-Meta-Daten ▼ (Std.: rfc2833)	dtmfmode
Insecure:	invite - Keine Authentifizierung bei eing. Invites ▼	insecure = no | port| invite| port,invite
Remote-Party-ID aktualisieren:	no - Deaktiviert (Default) ▼	sendrpid = no | yes| pai
Remote-Party-ID vertrauen:	no - Deaktiviert (Default) ▼	trustrpid = no | yes
Codecs:	☐ G.711a ☐ G.711u ☐ GSM ☐ H.261 ☐ H.263 ☐ H.263+ (Standard: G.711a)	allow
Erlaubtes IP-Subnetz [7]**:**	0 . 0 . 0 . 0 / 0 (Standard: 0.0.0.0/0)	permit

Um für Weiterleitungen nach extern durch die Firewall einer FritzBox zu kommen, müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

sip.conf

```
prematuremedia=no
progressinband=no
```

Außerdem ist im SIP-Gateway `directmedia` auf `yes` zu setzen.

Port [6]**:**	5060 (Standard: 5060)	port
Ist hinter NAT:	◉ ja ○ nein ○ rport erzwingen ○ nur comedia (Standard: ja)	nat = yes | no | force_rport | comedia
RTP-Strom umlenken:	ja - RTP-Strom umlenken ▼	directmedia = no | yes | nonat | update | update,nonat
Verfügbarkeit prüfen:	◉ ja ○ nein (Standard: ja)	qualify = yes | no
Gleichzeitige Anrufe:	0 (0 für unbegrenzt, Standard: 0)	call-limit
DTMF-Modus:	rfc2833 - RTP-Meta-Daten ▼ (Std.: rfc2833)	dtmfmode
Insecure:	invite - Keine Authentifizierung bei eing. Invites ▼	insecure = no | port| invite| port,invite

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/gateway/sip/htp?rev=1550761812

Last update: **18.03.2023 14:47**