Cisco, Gigaset, Snom, Unify, Yealink, Tasten-Code, Werkseinstellungen

Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die von UCware unterstützten Tischtelefone und DECT-Handsets auf Werkseinstellungen zurücksetzen (factory reset). Dies ist in der Regel vor einer Wiederinbetriebnahme gebrauchter Geräte am UCware Server erforderlich.

Filter:

Modell bzw. Hersteller	Gerätetyp	Anleitung
Snom HD10x	Hospitality-Telefone	1. An der *Basis* `Vol+` länger als 5 Sekunden gedrückt halten. 2. An der *Basis* nacheinander die die folgenden Tasten drücken: ∘ `Vol-` `Vol+` `Vol-` `Vol+` `Vol-` ∘ `Kurzwahl oben links` ∘ `Kurzwahl oben rechts` ∘ `Kurzwahl oben links`
Snom HD35xW	Hospitality-Telefone	• An der *Basis* 9 9 # eingeben.
Snom Dxxx	Tischtelefone	1. Gerät mit # # neustarten. 2. Beim Neustart # gedrückt halten. 3. Im Bootloader mit 1 *Settings reset* auswählen.
Yealink	Tischtelefone	1. `OK` gedrückt halten. 2. Wiederherstellung mit `OK` bestätigen.
Gigaset	DECT-Handsets	1. `Auflegen` gedrückt halten, um Gerät auszuschalten. 2. 1 4 7 gedrückt halten. 3. Gleichzeitig `Auflegen` gedrückt halten, bis sich das Gerät einschaltet. 4. Wenn *Service* angezeigt wird, 7 6 2 eingeben. 5. Im Service-Menü *Handset Reset* auswählen und mit *OK* bestätigen.
Snom Mxx	DECT-Handsets	1. Hauptmenü aufrufen. 2. 7 3 7 8 4 2 3 eingeben. 3. Im Service-Menü *Master reset* auswählen und mit *Ja* bestätigen.

Modell bzw. Hersteller	Gerätetyp	Anleitung
Cisco	Tischtelefone	1. `Einstellungen`-Taste drücken. 2. Im Menü *Admin Settings* > *Reset Settings* > *All* auswählen und mit *Reset* bestätigen.
Unify	Tischtelefone	1. Gleichzeitig 2 8 9 drücken. 2. Als PIN 1 2 4 8 1 6 eingeben und mit OK bestätigen.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/factory_reset?rev=1749723437

Last update: **12.06.2025 10:17**