

v.4

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Provisionierungsoptionen für Telefongruppen

Gruppen vom Typ *phone* können u.A. genutzt werden, um Telefonen an bestimmten Standorten spezielle Parameter zu übergeben. Als Beispiel wird hier für alle Telefone einer Gruppe eine zusätzliche Taste provisioniert, die eine standortabhängige Rufnummer anruft. Alternativ können aber auch andere Einstellungen gesetzt werden.

Erstellen einer Telefongruppe

Administratoren können unter *Administration* → *Gruppen* Gruppen vom Typ *phone* anlegen und die gewünschten Telefone anhand der MAC-Adresse als Gruppenmitglieder hinzufügen. Dann kann der Parameter `prov_profile` auf die gewünschte ID gesetzt werden. Das oben erstellte Beispielpprofil hat die ID 7, der Eintrag sieht daher wie im Bild aus.

Parameter der Gruppe „beispiel“			
Typ	Parameter	Wert	
asterisk ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
asterisk	prov_profile	7	

Erstellen eines Provisionierungsprofils

Wie gewohnt wird unter *Provisioning* → *Parameter* ein Profil angelegt und die nötigen Parameter für die gewünschten Telefontypen hinterlegt. Hier wird für Yealink T46G und Snom D745 eine Schnellwahl-Taste namens Rundruf erstellt, die die Nummer 12345 wählt.

Yealink

Provisioning-Parameter-Profil	Telefon-Typ	
Beispiel ▼	Yealink T46G ▼	Zeigen

(Vor dem Wechsel ggf. Änderungen speichern!)

Profil-Bezeichnung (ID 7):	<input type="text" value="Beispiel"/>
----------------------------	---------------------------------------

Parameter	Index [1]	Wert [2]
linekey.3.label	<input type="text"/>	Rundruf
linekey.3.line	<input type="text"/>	0
linekey.3.type	<input type="text"/>	13
linekey.3.value	<input type="text"/>	12345
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Snom

Bei Snom werden Tasten im [Snom-XML-Format](#) definiert, zum Yealink-Beispiel äquivalente Funktionalität wird mit dem folgenden Wert erreicht. Dieser muss wie im Bild einer Taste zugewiesen werden.

```
<general type='Rundruf' /><action><dial target='12345' when='on press' /></action>
```

Provisioning settings profile	Phone type	
<div>Beispiel</div>	<div>Snom D745</div>	<div>Show</div>

(If applicable save changes before selecting a different phone type!)

Profile title:

Beispiel

[Snom documentation](#)

Settings	Index [1]	Value [2]
fkey	3	<general type='Rundruf' /><action

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/howto/phonegroups

Last update:

21.07.2023 09:26

