

[Admin-Client, Sperre](#)

Anrufssperre einrichten



Dieser Artikel setzt Kenntnisse zu den folgenden Themen voraus:

- [Benutzer registrieren](#)
- [Rufnummernkonfiguration im Admin-Client](#)
- Perl-kompatible reguläre Ausdrücke (PCRE)

Eine Anrufssperre blockiert Verbindungen ins öffentliche Telefonnetz individuell für ausgewählte Benutzer und Anrufziele. Die gesperrten Nummern sind in diesem Fall erst nach einer **zusätzlichen** Authentifizierung des Benutzers erreichbar. Damit eignen sich Anrufssperren vor allem als Ergänzung zu benutzerspezifischen [Routing-Regeln](#).

Grundlagen

Der UCware Server registriert gesperrte Rufnummern oder Rufnummernbereiche anhand Perl-kompatibler regulärer Ausdrücke (PCRE):

Anrufssperre	1 Anrufssperre(n)	^	Anrufssperre	2 Anrufssperre(n)	^	Für den linken Benutzer sind alle externen Rufnummern (= Nummern mit Amtsnüll) gesperrt. Beim rechten Benutzer gilt die Sperre für eine einzelne Rufnummer und einen zusammenhängenden Rufnummernbereich.
Sperrmuster	PIN zum Entsperren	+	Sperrmuster	PIN zum Entsperren	+	
^0	123		^001749091317\$	123		
			^004066969	345		

Als Administrator können Sie pro Benutzer mehrere dieser Sperrmuster mit je einer PIN zum Entsperren hinterlegen.

Wenn ein Benutzer eine gesperrte Nummer wählt, wird er zunächst per Ansage zur Eingabe der PIN aufgefordert. Diese muss mit bestätigt werden. Benutzer des UCC-Clients müssen dazu die [DTMF-Töne senden](#).



Hinweis:



Entspernte Verbindungen kommen nur zustande, wenn unter **Anbindungen > Ausgehende Routen** eine entsprechende **Freigabe** eingerichtet ist.

Schritt für Schritt



Achtung:

Stellen Sie sicher, dass die erfassten Sperrmuster keine Notrufnummern blockieren.

Um eine Anrufssperre einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Rufnummernkonfiguration			
415	☒	☒	☒
4152	☒	☒	☒

Anrufssperre		1 Anrufssperre(n)	
Sperrmuster		PIN zum Entsperren	
<u>^004066969</u>		<u>345</u>	
<u>^001749091317\$</u>		<u>123</u>	

1. **Erstellen oder bearbeiten** Sie einen Benutzer.
2. **Erstellen** Sie mindestens einen Slot und eine Durchwahl.
3. Klappen Sie das Widget **Anrufssperre** per Klick aus.
4. Geben Sie das gewünschte **Sperrmuster** als regulären Ausdruck ein.



Hinweis:

Sperrern ohne PIN führen zum Abbruch des Anrufs.

5. Geben Sie die gewünschte **PIN zum Entsperren** ein.
6. Klicken Sie auf  .
7. Wiederholen Sie Schritt 4 bis 6, bis Sie alle erforderlichen Sperrmuster erfasst haben.

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit



bzw.



Um ein vorhandenes Sperrmuster zu bearbeiten, klicken Sie am zugehörigen Eintrag auf  .

Bestätigen Sie Ihre Änderungen anschließend mit  und



bzw.



From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/anrufssperre?rev=1710238595Last update: **12.03.2024 10:16**