

Netzwerkverkehr auf Snom M900 mitschneiden



Datenschutzhinweis:

Netzwerkmitschnitte können personenbezogene und andere sensible Daten enthalten. Stimmen Sie die Verwendung vorab mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten ab. Senden Sie uns entsprechende Dateien nie unaufgefordert. Führen Sie Netzwerkmitschnitte wenn möglich in einer Testumgebung durch.

Bei technischen Problemen mit dem DECT-System Snom M900 kann es erforderlich sein, den Netzwerkverkehr einer zugehörigen Basis mitszuschneiden. Der UCware Support teilt Ihnen in diesem Fall mit, welche Maßnahmen vor bzw. während der Aufzeichnung erforderlich sind.

Für die Aufzeichnung gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot shows the 'Snom M900 Lager' web interface. On the left is a navigation menu with items like 'Home/Status', 'Benutzer', 'Server', 'Netzwerk', 'Management', 'Firmware Aktualisierung', 'Länder Einstellungen', 'Netzwerk Sicherheit', 'Globales Telefonbuch', 'Mehrzelle', 'LAN Sync', 'Dial Plans', 'Repeater', 'Notfall', 'Statistik', 'Generic Statistics', 'Diagnostics', 'Konfiguration', 'Syslog', 'SIP Log', and 'Abmelden'. The main content area is titled 'Diagnostics' and 'Base stations / Benutzer / Logging'. It features a dropdown menu for 'RSX internal tracing' set to 'Deaktiviert'. Below it, 'PCAP internal tracing' has several checkboxes: 'Trace packets to/from this base (except Audio)' (unchecked), 'Trace audio packets to/from this base' (checked), 'Trace received broadcast packets' (unchecked), and 'Trace received IPv4 multicast packets' (unchecked). There is also an 'Expert tracing' section with a checked checkbox for 'Trace received packet with destination MAC between' and a note to compare between each byte. Below this are three buttons: 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Reset traces'. At the bottom, there are buttons for 'Download traces from:' with options 'All Basestations' and 'Current Basestation', and a note: 'Please enable javascript and use Edge 42, Firefox 61, Chrome 68 or later browser versions'.

1. Ermitteln Sie im Admin-Client die IP-Adresse der gewünschten DECT-Basis :



2. Rufen Sie die IP-Adresse im Browser auf und melden Sie sich an.
3. Klicken Sie in der Seitenleiste der Weboberfläche auf **Diagnostics**.
4. Rufen Sie die Detailseite **Logging** auf.
5. Aktivieren Sie die Checkboxen für die erforderlichen Mitschnitte.

Folgen Sie im Zweifel den Anweisungen des UCware Supports.

6. Starten Sie die Aufzeichnung mit **Speichern**.
7. Stellen Sie das bestehende Problem während der Aufzeichnung nach.
Folgen Sie im Zweifel den Anweisungen des UCware Supports.
8. Laden Sie die Aufzeichnung mit **Current Basestation** herunter.
9. Deaktivieren Sie die Checkboxen aus Schritt 5 und klicken Sie auf **Speichern**.
10. Senden Sie die heruntergeladene Datei an den UCware-Support.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/dect/pcap_m900?rev=1693905040

Last update: **05.09.2023 09:10**