

Netzwerkverkehr auf Snom M900 mitschneiden



Datenschutzhinweis:

Netzwerkmitschnitte können personenbezogene und andere sensible Daten enthalten. Stimmen Sie die Verwendung vorab mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten ab. Senden Sie uns entsprechende Dateien nie unaufgefordert. Führen Sie Netzwerkmitschnitte wenn möglich in einer Testumgebung durch.

Bei technischen Problemen mit dem DECT-System Snom M900 kann es erforderlich sein, den Netzwerkverkehr einer zugehörigen Basis mitschneiden. Der UCware Support teilt Ihnen in diesem Fall mit, welche Maßnahmen vor bzw. während der Aufzeichnung erforderlich sind.

Für die Aufzeichnung gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot shows the 'Snom M900 Lager' web interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Home/Status', 'Benutzer', 'Server', 'Netzwerk', 'Management', 'Firmware Aktualisierung', 'Länder Einstellungen', 'Netzwerk Sicherheit', 'Globales Telefonbuch', 'Mehrzelle', 'LAN Sync', 'Dial Plans', 'Repeater', 'Notfall', 'Statistik', 'Generic Statistics', 'Diagnostics', 'Konfiguration', 'Syslog', 'SIP Log', and 'Abmelden'. The main content area is titled 'Diagnostics' and 'Base stations / Benutzer / Logging'. It includes sections for 'RSX internal tracing' (set to 'Deaktiviert'), 'PCAP internal tracing' (with checkboxes for 'Trace packets to/from this base (except Audio)', 'Trace audio packets to/from this base' (checked), 'Trace received broadcast packets', and 'Trace received IPv4 multicast packets'), and 'Expert tracing - input in hex format (e.g. 0x67):' (with checkboxes for 'Trace received packet with destination MAC between (compare between each byte):', 'Trace received Ethertype', 'Trace received IPv4 protocol', and 'Trace received TCP/UDP port'). There are buttons for 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Reset traces'. At the bottom, there are buttons for 'Download traces from: All Basestations' and 'Current Basestation', with a note: 'Please enable javascript and use Edge 42, Firefox 61, Chrome 68 or later browser versions'.

1. Ermitteln Sie im Admin-Client die IP-Adresse der gewünschten DECT-Basis :



2. Rufen Sie die IP-Adresse im Browser auf und melden Sie sich an.
3. Klicken Sie in der Seitenleiste der Weboberfläche auf **Diagnostics**.
4. Rufen Sie die Detailseite **Logging** auf.
5. Aktivieren Sie die Checkboxen für die erforderlichen Mitschnitte.

Folgen Sie im Zweifel den Anweisungen des UCware Supports.

6. Starten Sie die Aufzeichnung mit **Speichern**.
7. Stellen Sie das bestehende Problem während der Aufzeichnung nach.
Folgen Sie im Zweifel den Anweisungen des UCware Supports.
8. Laden Sie die Aufzeichnung mit **Current Basestation** herunter.
9. Deaktivieren Sie die Checkboxen aus Schritt 5 und klicken Sie auf **Speichern**.
10. Senden Sie die heruntergeladene Datei an den UCware Support.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/dect/pcap_m900?rev=1693991879

Last update: **06.09.2023 09:17**