

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.2](#).

Telefone manuell registrieren

Der UCware Server ist dafür konzipiert [unterstützte](#) Endgeräte automatisch zu provisionieren, sobald sie mit der Telefonanlage verbunden sind. Dafür gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Im  **Key-Value-Store** muss die Funktion abhängig vom jeweiligen Hersteller aktiv sein. Zugleich sollten Sie eine globale [Zielfirmware](#) für die erforderlichen Geräte festlegen.
- [Firewall](#), [DHCP-](#) und [Webserver](#) der Anlage müssen so konfiguriert sein, dass die Geräte korrekt ins VoIP-Netzwerk eingebunden werden und Ihre Provisionierungsdaten abrufen können.
- Abhängig davon muss an der betroffenen  **Netzwerk-Schnittstelle** ein [Verbindungsprofil](#) für die Provisionierung per HTTP(S) existieren.

Wenn das letztgenannte Verbindungsprofil als Standard für MAC-Adressen gesetzt wurde, konfiguriert der UCware Server die erforderlichen Tischtelefone vollautomatisch.

Alternativ können Sie das Verbindungsprofil anlegen **ohne** es als MAC-Standard zu setzen. Dadurch werden nur solche Tischtelefone provisioniert, deren MAC-Adresse dem UCware Server bereits bekannt ist.

Um in diesem Fall neue Tischtelefone manuell in der Datenbank erfassen zu können, bietet der UCware Server ab Version 6.2 eine Funktion zum Massen-Import von MAC-Adressen. Damit können Sie mehrere baugleiche Tischtelefone eines Herstellers gleichzeitig erfassen und diesen manuell ein geeignetes Verbindungsprofil zuweisen.

UCware Admin Client

Telefone importieren

Abbrechen Erstellen

Kennung*

Pro Zeile eine MAC-Adresse eingeben

Modell*

Snom D385

Verbindungsprofil*

udp 5060 (enp0s3)

udp 5060 (enp0s3)

tls 5061 (enp0s3) ✓

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Richten Sie im Admin-Client ein Verbindungsprofil mit dem erforderlichen **Provisionierungstyp** ein.

Belassen Sie ggf. den MAC-Standard der betroffenen  **Netzwerk-Schnittstelle**.

2. Rufen Sie die Seite  **Provisionierung > Geräte** auf.

3. Rufen Sie mit  die Seite zum Erstellen neuer Tischtelefone auf.

4. Tragen Sie unter **Kennung** die MAC-Adressen eines oder mehrerer baugleicher Geräte ein.

Trennen Sie mehrere Einträge per Zeilenumbruch.

5. Wählen Sie die gemeinsame **Modell**-Bezeichnung der Geräte aus.

6. Wählen Sie das **Verbindungsprofil** mit dem erforderlichen Provisionierungstyp aus.

7. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Erstellen.

Dadurch werden die Tischtelefone auf dem UCware Server registriert und in der Liste unter **Provisionierung > Geräte** angezeigt.



Wenn sich die Telefone mit dem UCware Server verbinden, erhalten sie falls erforderlich zunächst die global vorgegebene [Firmware für baugleiche Geräte](#). Anschließend sind sie unter der automatisch zugewiesenen [Geräte-Durchwahl](#) erreichbar. Wenn Sie ein [Parameter-Profil](#) auf die Geräte anwenden, werden die enthaltenen Einstellungen wirksam.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/erstellen?rev=1726231572>

Last update: **13.09.2024 12:46**