

Admin-Client

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel gilt stets für die aktuellste Version des Admin-Clients.

Bedienfunktionen des Admin-Clients

Gemeinsame Bearbeitung

UCware Admin Client

Benutzer

Löschen Zurücksetzen Konflikt auflösen

Dieser Eintrag wurde zwischenzeitlich an anderer Stelle verändert.

Meine Änderungen verwerfen

Benutzername
gerd.gudlat

Vorname
Gerd

Nachname
Gudlad

E-Mail

URL für Tür-Kamera

Sprache*
Deutsch

Authentifizierungs-Backen...
UCware

Rufumleitungsprofile (0)

Für den UCware Server lassen sich mehrere [Administratoren](#) ernennen, die gleichzeitig und gleichberechtigt auf den Admin-Client zugreifen können.

Wenn zwei Administratoren parallel dasselbe Objekt bearbeiten, kann dies zu Konflikten zwischen den jeweils vorgenommenen Einstellungen führen.

Ab UCware 6.1 wird in diesem Fall der folgende Button angezeigt:



Klicken Sie darauf, um bei einem Bearbeitungskonflikt Ihre eigenen Änderungen zu erzwingen oder zu verwerfen.

Die Funktion gilt momentan für die folgenden Objekte:

- [Benutzer](#)
- [Gruppen](#)
- [Rufannahmegruppen](#)
- [Warteschlangen](#)
- [Faxanschlüsse](#)

- [Pager](#)

In zukünftigen UCware-Versionen werden weitere Bereiche des Admin-Clients unterstützt.

Navigationspfade

Als Administrator des UCware Servers verwalten Sie in der Regel viele verschiedene Benutzer, Telefone und andere Objekte. Der Admin-Client zeigt diese in sortierbaren Listen an, die Sie über die zugehörige Kategorie in der Seitenleiste aufrufen können.

Objekte, die einer funktional übergeordneten Instanz – zum Beispiel einer Berechtigungsgruppe – zugewiesen wurden, sind im Admin-Client wechselseitig mit dieser verlinkt. Dadurch können Sie beispielsweise von der Detailseite einer Benutzergruppe direkt zu einem bestimmten Mitglied springen und umgekehrt.

Diese und weitere Navigationshilfen unterstützen Sie bei der effizienten Verwaltung des UCware Servers. Um alle Möglichkeiten zur Anzeige eines Objekts kennenzulernen, klicken Sie auf den zugehörigen Eintrag in der folgenden Liste:

Aliasse

☐ über die Alias-Liste:



☐ über die zugehörige Durchwahl in der Nebenstellen-Liste:



Benutzer

☐ über die Benutzer-Liste:



☐ über Gruppen, deren Mitglied der Benutzer ist:



☐ über Rufannahmegruppen, deren Mitglied der Benutzer ist:



☐ über die zugehörige Durchwahl in der Nebenstellen-Liste:



☐ über Pager, deren Mitglied der Benutzer ist:



☐ über den Benutzernamen in der Geräte-Liste:



Provisionierung > Geräte >

Benutzer

DECT-Handsets

☐ siehe [Gerät \(alle Telefone\)](#).

☐ zusätzlich über die Handset-Liste der zugehörigen DECT-Infrastruktur:



DECT > [Hersteller] >



Faxanschlüsse

☐ über die Fax-Liste:



Durchwahlen > Fax >



☐ über die zugehörige Durchwahl in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen >

Nebenstelle

☐ über Gruppen, deren Mitglied der Faxanschluss ist:



Benutzer & Gruppen > Gruppen >



Mitglied

Geräte (alle Telefone)

☐ über die Geräte-Liste:



Provisionierung > Geräte >



☐ über den Slot des zugehörigen Benutzers:



Benutzer & Gruppen > Benutzer >



Geräte-ID

☐ über Gruppen, deren Mitglied das Gerät ist:



Benutzer & Gruppen > Gruppen >



Mitglied

☐ über die zugehörige Durchwahl in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen >

Nebenstelle

☐ über Pager, deren Mitglied das Gerät ist:




Durchwahlen > Pager >



Mitglied

Gruppen

☐ über die Gruppen-Liste:




☐ über zugehörige Benutzer, Warteschlangen, Faxanschlüsse und Geräte:



Pager

☐ über die Pager-Liste:




☐ über die zugehörige Durchwahl in der Nebenstellen-Liste:



Rufannahmegruppen

☐ über die Rufannahmegruppen-Liste:




☐ über zugehörige Benutzer:



Rufumleitungsprofile

☐ über die Profil-Liste des Benutzers:



☐ über die Profil-Liste der Warteschlange:



□ über den zugehörigen Benutzer:



□ über die zugehörige Warteschlange:



Sprachmenüs

□ über die Sprachmenü-Liste:



□ über die zugehörige Durchwahl in der Nebenstellen-Liste:



Warteschlangen

□ über die Warteschlangen-Liste:



□ über die zugehörige Durchwahl in der Nebenstellen-Liste:



□ über zugehörige Agenten:



□ über Gruppen, deren Mitglied Warteschlange ist:



From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/bedienung?rev=1744296807>

Last update: **10.04.2025 14:53**