

[Admin-Client](#), [Provisionierung](#), [Firmware](#)

Firmware für Einzelgeräte festlegen

Der UCware Server unterstützt die automatische Provisionierung von Firmware auf ausgewählte [Tischtelefone](#), [Konferenz-](#) und [DECT-Systeme](#). Im Admin-Client können Sie dafür eine [modell-](#) und/oder gerätespezifische Zielversion festlegen. Dieser Artikel beschreibt die **gerätespezifische** Variante. Diese ist nur zu empfehlen, wenn die Firmware einzelner Endgeräte vom anlagenweiten Standard abweichen soll.

Voraussetzung ist, dass Sie die gewünschte Firmware vorab auf dem UCware Server [bereitstellen](#). Andernfalls verwenden die betroffenen Geräte die zuletzt bzw. ab Werk installierte Version. Dies kann im Einzelfall zu abweichendem Verhalten führen.

Um eine Firmware-Version für einzelne Geräte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

UCware Admin Client

← Gerät Zurücksetzen Speichern

Kennung	Typ
0004139100A9	mac
Name *	
Telefon 0004139100A9	
Hersteller	Modell
snom	375
Nebenste...	
950012	
Verbindungsprofil	Standort
tls 5061 (enp0s3)	
IP-Adresse	
Zielfirmware	Aktuelle Firmware
10.1.64.14	10.1.54.13
Hinzugefügt	Zuletzt gesehen
2023-08-21 15:54:45	2023-08-28 11:24:09

1. Installieren Sie das gewünschte [Firmware-Paket](#) auf dem UCware Server.
2. Rufen Sie im Admin-Client die Seite **System > Key-Value-Store** auf.
3. Zeigen Sie per **Filter** die folgenden Schlüssel an:
 - [HERSTELLER]_PROV_ENABLED
 - [HERSTELLER]_PROV_FW_UPDATE

Gültige Hersteller sind SNOM, SNOM_IPDECT und YEALINK.

4. Setzen Sie den Wert beider Schlüssel auf .
5. Rufen Sie die Seite  **Provisionierung > Geräte** auf.
6. Zeigen Sie per Filter das gewünschte Gerät an.
7. Klicken Sie am zugehörigen Eintrag auf .
8. Tragen Sie unter **Zielfirmware** die gewünschte Versionsnummer ein.
9. Übernehmen Sie die Einstellung mit .
10. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Geräte.

Die betroffenen Geräte übernehmen die festgelegte Firmware automatisch nach der An- oder Abmeldung des Benutzers.



Hinweis:

Dies gilt auch, wenn Sie für baugleiche Geräte bereits eine andere Firmware als [modellspezifischen Standard](#) festgelegt haben.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/einzel_geraete?rev=1702034502

Last update: **08.12.2023 11:21**