

# Provisionierungsprofil auf Geräte anwenden

Der UCware Server provisioniert [unterstützte Telefone](#) bei Bedarf mit ausgewählten Einstellungen. Dazu greift er auf entsprechende [Provisionierungsprofile](#) zurück. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein solches Profil auf eine Gruppe von Telefonen anwenden.

## Grundlagen

Provisionierungsprofile sind auf Geräte **oder** Benutzer anwendbar. Im ersten Fall gilt die enthaltene Konfiguration für alle Mitglieder der entsprechenden **Telefongruppe**, an denen **kein Benutzer angemeldet** ist.

Sobald sich ein Benutzer anmeldet, greift das Provisionierungsprofil der zugehörigen [Provisionierungsgruppe](#) auf dem betroffenen Gerät. Wenn der Benutzer keiner Provisionierungsgruppe angehört, erhält das Telefon stattdessen eine von UCware vorgegebene Standardkonfiguration.





**Hinweis:**


Um identische Einstellungen auf Telefonen mit und ohne Benutzeranmeldung zu erhalten, verknüpfen Sie das gewünschte Provisionierungsprofil mit einer Telefongruppe (dieser Artikel) und zusätzlich mit einer Provisionierungsgruppe.


## Schritt für Schritt

Um ein Provisionierungsprofil auf eine Telefongruppe anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie bei Bedarf unter  **Provisionierung > Parameter** ein [neues Provisionierungsprofil](#) mit der gewünschten Konfiguration.  
**Alternativ:** Wählen ein bestehendes Provisionierungsprofil aus und klicken Sie auf [Zeigen](#).



2. Notieren oder merken Sie sich die **ID** des gewünschten Profils.
3. Rufen Sie im Admin-Client die Detailseite  **Benutzer & Gruppen > Gruppen** auf.
4. Erstellen Sie bei Bedarf eine [neue Gruppe](#) vom Typ **Telefon**.



5. Weisen Sie der gewünschten Telefongruppe den **Parameter** `prov_profile` zu.
6. Weisen Sie dem Parameter als **Wert** die ID des gewünschten Provisionierungsprofils zu.
7. Klicken Sie auf **+**.

Speichern

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsprofil\\_telefon?rev=1671193726](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsprofil_telefon?rev=1671193726)

Last update: **18.03.2023 14:47**