

**Versionshinweis:**Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.0](#).

Systemdienste verwalten

Der Admin-Client kann den Status ausgewählter  **Systemdienste** anzeigen. Inaktive Dienste lassen sich auf der gleichnamigen Detailseite bei Bedarf (erneut) starten:



Klicken Sie dazu im zugehörigen Eintrag auf



bzw.  und bestätigen Sie die Aktion.

Wenn der Start des gewünschten Dienstes fehlschlägt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung:



Derzeit zeigt der Admin-Client die folgenden Systemdienste an:

Dienst	Erläuterungen
asterisk	Dienst zur internen Vermittlung von SIP- und RTP-Paketen
kamailio	Dienst zum Austausch von SIP-Paketen über das öffentliche Netzwerk: eine Instanz pro Netzwerk-Schnittstelle
nginx	Webserver, erforderlich für die Provisionierung von Telefonen und die Nutzung aller UCware-Clients
redis-server	In-Memory-Datenbank, erforderlich für Kamailio.
rtpengine	Dienst zum Austausch von RTP-Paketen über das öffentliche Netzwerk.

**Hinweis:**

Den Status **aller** für die vollumfängliche Funktionalität der Anlage relevanten Dienste erhalten Sie wie folgt:

- per SSH-Zugriff auf die Anlage mit `ucware-health`
- auf der Hauptseite des Admin-Clients mit 

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/systemdienste?rev=1688391845>Last update: **03.07.2023 13:44**