

Smartphone-App

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.1](#).

UCware Mobile – Geräte

Geräte



AppSlot aktiv (115)



DND

Mit  [UCware Mobile](#) für iOS und Android greifen Sie bequem per Smartphone auf den UCware Server zu. Damit können Sie Ihre Anrufe auch unterwegs über eine interne Durchwahl abwickeln.

**Baustelle:**

Unter

**Geräte** können Sie zukünftig Ihre [Slots und Durchwahlen](#) auf dem UCware Server managen.

Momentan lässt sich hier ausschließlich die Erreichbarkeit des UCware-Mobile-Slots für eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/apphandbuch/geraete?rev=1730127265>

Last update: **28.10.2024 14:54**