

4



**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

# [veraltet:] Tastenprofile provisionieren

Anstatt die Tastenbelegung für die frei konfigurierbaren Tasten individuell für jeden einzelnen Benutzer zuzuweisen, kann der administrative Aufwand durch die Verwendung von Tastenprofilen reduziert werden.

Damit einem oder mehreren Benutzern das selbe Tastenprofil zugewiesen werden kann, werden folgende Schritte durchlaufen:

1. Anlegen eines Tastenprofils
2. Anlegen einer Provisionierungsgruppe
3. Verknüpfen von Provisionierungsgruppe und Tastenprofil
4. Zuordnen der Benutzer zur Provisionierungsgruppe

## Tastenprofil anlegen

**Provisioning - Tasten-Profile**

Tastenbelegungs-Profil: Demo-Tastenprofil | Telefon-Typ: Snom D725 | Zeigen

(Vor dem Wechsel ggf. Änderungen speichern!)

Profil-Bezeichnung: Demo-Tastenprofil

Snom D725

Snom D725					
Taste	☑	Funktion	Numer/Daten	Beschriftung	Geschützt?
P 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	Sekretariat	10	<input checked="" type="checkbox"/>
P 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	Chef	20	<input checked="" type="checkbox"/>
P 3	<input type="checkbox"/>	- erben -			<input type="checkbox"/>
P 4	<input type="checkbox"/>	- erben -			<input type="checkbox"/>
P 5	<input type="checkbox"/>	- erben -			<input type="checkbox"/>

Als Nutzer mit Administrationsrechten unter *Provisioning* → *Tasten-Profile* ein Tastenprofil anlegen und die Tasten für den gewünschten Telefentyp belegen. Das Beispiel zeigt ein Tastenprofil für ein Snom D725, das die ersten beiden Tasten der Telefone vorbelegt. Wird das Häkchen bei *Geschützt?* gesetzt, kann der Nutzer diese Tasten später nicht überschreiben.

## Provisionierungsgruppe anlegen

**Provisioning - Provisioning-Grp.**

Gruppe	Titel	Tastenprofil	Prov.-Param.-Profil	Erw.-Mod[us]
demo	Demo-Provisionierung	Demo-Tastenprofil	--	0

Unter *Provisioning* → *Provisioning-Grp.* eine Provisionierungsgruppe anlegen und dieser Gruppe das soeben angelegte Tastenprofil zuweisen.

## Nutzern der Provisionierungsgruppe zuweisen

### Administration - Benutzer

Benutzer	viktorlest
Nebenstelle:	201
Nachname:	<input type="text" value="Test"/>
Vorname:	<input type="text" value="Viktor"/>
PIN:	<input type="text" value="1234"/>
SIP-Passwort:	<input type="text" value="5967727266"/>
Anrufbeantworter:	<input type="text" value="201"/>
Nutzer-TSI:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
URL:	<input type="text"/>
Sprache:	Deutsch (de-DE) ▾
Host:	UCware 1 (192.168.99.2) ▾
Aus Telefonbuch ausblenden:	<input type="checkbox"/>
Auf Zentrale abwerfen:	<input type="checkbox"/>
Nummer der Zentrale:	<input type="text"/>
Rufnummer aktualisieren:	<input checked="" type="checkbox"/>
RTP-Strom umlenken:	<input type="checkbox"/>
Provisioning-Gruppe	Demo-Provisionierung ▾

Unter *Administration* → *Benutzer* den gewünschten Benutzer editieren und im Dropdown-Menü *Provisioning-Gruppe* die im vorherigen Schritt angelegte Gruppe auswählen. Nach dem Speichern sind die gewünschten Tasten bei diesem Nutzer entsprechend belegt.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/4\\_x/howto/tastenprofil?rev=1688384324](https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/howto/tastenprofil?rev=1688384324)

Last update: **03.07.2023 11:38**