

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf UCware 4.x. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

Pager

Unter *Administration* → *Pager* können Pager angelegt werden. Ein angerufener Pager erstellt eine Konferenz zwischen den konfigurierten Teilnehmern und dem Anrufer. Hierzu werden alle konfigurierten Teilnehmer angerufen und direkt nach dem Abnehmen in die Konferenz vermittelt. Pager sind prinzipiell auch von außen erreichbar. Ist das nicht gewünscht, sollte beim Anlegen eine Durchwahl gewählt werden, die außerhalb des normalen Rufnummernblockes liegt.

Pager anlegen

Im ersten Schritt muss ein Name und eine Durchwahl für den Pager festgelegt werden. Danach können Teilnehmer hinzugefügt werden. Hierbei sind externe Rufnummern explizit erlaubt, die Anrufe werden dann mit den Rechten des ursprünglichen Anrufers ausgeführt. Es gilt also zu beachten, eventuell nötige Amtsholziffern mit einzugeben!

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/inbound/pager?rev=1667565413

Last update: **18.03.2023 14:47**