

Routen & LCR

In dem GUI Routen & LCR wird eingestellt, ob ein Benutzer (bzw. der Benutzer-Gruppe der er angehört) an einem bestimmten Wochentag und in einem bestimmten Zeitfenster eine Rufnummer anrufen darf und über welches Gateway diese geroutet wird.

Beispiel Routen

Feuerwehr und Polizei

```
^011[0-7]
```

Umfasst:

- Notruf 0110 für Polizei und 0112 für Feuerwehr
- 115 Einheitliche Behördenrufnummer
- 116xyz EU-Rufnummern für Dienste von sozialem Wert
- www.Sperr-Notruf.de (Bankkunden- und Maestrokarten, Kreditkarten, Mobilfunkkarten, etc)

Festnetz-Rufnummern innerhalb des eigenen Vorwahlbereiches (ohne zusätzliche Vorwahl)

```
^0[1-9][0-9][0-9]
```

Deutsche Teilnehmerrufnummern sind mindestens 3-stellig.

Deutsche Festnetz-Rufnummern mit Vorwahl

```
^00[2-9][0-9][1-9]
```

Umfasst alle deutschen ONKz einschliesslich 032 (Nationale Teilnehmerrufnummern). Schliesst jedoch die Rufnummerngassen 0700, 0800 und 0900 nicht mit ein.

Deutsche Handynummern

```
^00[1][5-7]
```

Umfasst Handynummer 015, 016, 017, sowie Funkmeldeempfänger im 016er Bereich.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/routing/routen_und_lcr

Last update: **07.06.2023 15:52**