

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Amtsleitung mit PIN

Auf manchen Endgeräten kann es wünschenswert sein, externe Anrufe durch eine PIN abzusichern, die ein Benutzer eingeben muss, bevor der Anruf tatsächlich nach außen vermittelt wird.

Einrichtung

Auf einer UCware-Anlage kann diese Anforderung mit Bordmitteln umgesetzt werden, indem für die Benutzer, die das Amt nur mit PIN erreichen sollen, unter *Administration - Benutzer* eine Anruf Sperre konfiguriert wird. Dazu muss im Feld *Anruf Sperre* ein Regex eingetragen werden, das zur entsprechenden Amtsleitung passt. Im Feld *Entsperr-PIN* wird die notwendige PIN festgelegt. Bei mehreren Amtsleitung kann so auch pro Amtsleitung eine andere PIN vergeben werden. Ebenfalls ist es möglich, externe Anrufe generell zu erlauben, aber bestimmte Nummern durch eine PIN zu sichern.

Administration - Benutzer

Benutzer:	Kohl
Notenstelle:	700
Nachname:	Mustermann
Vorname:	Karl
PIN:	1234
SP-Passwort:	9876921917
Anrufsanbieter:	700
Nutzer-Typ:	
E-Mail:	
URL:	
Sprache:	Deutsch (de-DE) ▾
Host:	UCware 1 (193.168.99.2) ▾
Aus Telefonbuch ausblenden:	☐
Auf Zentrale abwerfen:	☐
Nummer der Zentrale:	
Rufnummer aktualisieren:	☒
RTP-Stream umleiten:	☐
Provisioning-Gruppe:	Default-Provisioning ▾
Rufannahme-Gruppe:	1 (Buchhaltung) 2 (Chef-Sek)
Anruf Sperre:	Entsperr-PIN
~0	1234

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/anruf Sperre?rev=1688136277

Last update: **30.06.2023 14:44**