

4

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Amtsleitung mit PIN

Auf manchen Endgeräten kann es wünschenswert sein, externe Anrufe durch eine PIN abzusichern, die ein Benutzer eingeben muss, bevor der Anruf tatsächlich nach außen vermittelt wird.

Einrichtung

Auf einer UCware-Anlage kann diese Anforderung mit Bordmitteln umgesetzt werden, indem für die Benutzer, die das Amt nur mit PIN erreichen sollen, unter *Administration - Benutzer* eine Anrufsperre konfiguriert wird. Dazu muss im Feld *Anrufsperre* ein Regex eingetragen werden, das zur entsprechenden Amtsleitung passt. Im Feld *Entsperr-PIN* wird die notwendige PIN festgelegt. Bei mehreren Amtsleitung kann so auch pro Amtsleitung eine andere PIN vergeben werden. Ebenfalls ist es möglich, externe Anrufe generell zu erlauben, aber bestimmte Nummern durch eine PIN zu sichern.

Administration - Benutzer

Benutzer	Karin
Mobiltelefon	700
Vorname:	Mustermann
Nachname:	Karl
PIN:	1234
SPN-Passwort:	9876921917
Anruflimitvorwahl:	700
Nutzer-ID:	
E-Mail:	
URL:	
Sprache:	Deutsch (de-DE) ✓
Host:	UCware 1 [192.168.99.2] ✓
Aus Telefonbuch ausblenden:	<input type="checkbox"/>
Auf Zentrale überworf:	<input type="checkbox"/>
Nummer der Zentrale:	
Rufnummer aktualisieren:	<input checked="" type="checkbox"/>
RTT-Stream unterdrücken:	<input type="checkbox"/>
Provisioning-Gruppe	Demo-Provisionierung ✓
Rufannahme-Gruppe	1 [Nachhaltigkeit] 2 [Chef-Sek.]
Anrufer-ID	Entsperr-PIN
*0	1234

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/anrufsperre?rev=1688384324

Last update: 03.07.2023 11:38