

# Snom Tischtelefone auf einen Blick

## Snom D3xx und D7xx

Die folgende Modelle gehören zu den Snom Tischtelefonen:

- D305
- D315
- D345
- D375
- D712
- D715
- D725
- D745
- D765

### Tastenbereiche auf dem Telefon

Die vier Tasten unterhalb des Displays sind *Softkeys* (kontextabhängige Funktionstasten). Ihre jeweils aktuelle Funktion wird durch Symbole in der untersten Zeile des Displays dargestellt.


Unter den Softkeys befinden sich die **Navigationstasten**, welche zum Auswählen in Listen, Telefonbüchern und im Konfigurationsmenü verwendet werden.

Mittig unter der Navigationstaste sind untereinander 5 **Funktionstasten** angeordnet (DND, Telefonbücher, Einstellungen, Weiterleiten, Hold).

Im rechten Bereich des Telefons sind die **Tasten für die Besetztlampenfelder** (BLF oder Funktionstasten). Die Funktion jeder einzelnen programmierbaren Taste kann durch den Administrator der Telefonanlage oder durch den Benutzer bestimmt werden. Bei dem Snom D345 werden die Tasten auf dem Display zwischen den Tasten beschriftet. Mit der Umschalttaste über dem Display kann zwischen den 4 Ebenen umgeschaltet werden. (Wird die Durchwahl eines Mitarbeiters auf einer frei programmierbaren Taste gespeichert, so blinkt die Taste wenn das Telefon des Kollegen klingelt und leuchtet durchgehend, wenn der Kollege im Gespräch ist.)

Über den frei programmierbaren Funktionstasten ist die Taste und Anzeige zur Abfrage der Mailbox.

Die numerische Tastatur mit den Tasten 0 bis 9, \* und # dient der Eingabe von Ziffern und Buchstaben.



### Zusätzliche Tasten am Endgerät

#### Navigationstasten

	Aktion, Auswahl oder Eingabe bestätigen
	Aktion oder Eingabe abbrechen
	In Menüs navigieren






#### Audiotasten

	Einstellen der Lautstärke
	Gehäuselautsprecher
	Kopfhörer
	Mikrofonstumm-schaltung. Diese Taste ist nicht vorhanden bei den Snom-Modellen D305, D315.

#### Funktionstasten

	Mit dem Anrufbeantworter verbinden
--	------------------------------------







Auf den kleinen Snom-Modellen (D305, D315, D710, D715) sind die folgenden 5 Funktionstasten nicht vorhanden. Die frei programmierbaren Tasten können jedoch mit diesen Funktionen programmiert werden.

	„Bitte nicht stören“-Funktion
	Telefonbuch
	Konfigurationsmenü
 *1 / (Taste „Hörer mit Pfeil“) *2	Anruf weiterleiten
 *1 / (Taste „Pause“) *2	Anruf halten/makeln

\*1 = auf älteren Snom-Geräten

\*2 = auf neueren Snom-Geräten

Die folgenden Funktionstasten sind nur auf dem Snom D375 vorhanden.

	Anruf aufzeichnen (nur bei aktivierter Serverunterstützung).
	Anruflisten
	Wartungsmenü
	Infomenü
	Benutzeranmeldung
	Konferenz mit drei Teilnehmern aufbauen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/4\\_x/server/knowledgebase/endgeraete/snom/glance](https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/endgeraete/snom/glance)

Last update: **07.06.2023 16:04**