

Headset hat Echo ohne Verzögerung

Wenn Sie im Headset Ihre eigene Stimme *ohne Verzögerung* wahrnehmen (zu lauter Sidetone), ist wahrscheinlich die Mikrofonlautstärke zu hoch eingestellt. Überprüfen Sie bitte die „Headset Mikronfon“-Lautstärke im UCware Webinterface unter dem Menüpunkt „Lautstärken“. Für die meisten Headsets ist 4 ein sinnvoller Wert.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/headset_echo

Last update: **07.06.2023 15:42**