

Übersicht UCware Wiki

Im UCware Wiki finden Sie als **Benutzer** Informationen zur Bedienung

- der [desk](#)
- der [schnurlosen DECT-Telefone](#)
- des UCware Desktop Clients
- Einrichtung von Rufumleitungen

Für **Administratoren** sind für die Vorbereitung und Erstinbetriebnahme folgende Schritte enthalten, welche eine grundlegende Einrichtung des UCware Servers abdecken.

1. [Installation einer UCware](#)
2. [Anlegen oder Importieren von Benutzern](#)
3. [Anbinden eines SIP-Trunks oder einer ISDN-Leitung](#)

Bei Fragen und Problemen beachten Sie bitte zur effizienten und schnellen Lösung die [Checkliste zur Erstellung von Support-Daten](#) und zur Eröffnung eines Support-Tickets.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/start?rev=1679150881

Last update: **18.03.2023 14:48**