

v.5, Admin-Client, Alias

**Archivierter Artikel:**Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Alias einrichten

Ein **Alias** ist eine Kurzwahl, mit deren Hilfe sich Anrufe bei wichtigen oder häufig benötigten Nummern schneller starten lassen. Im Gegensatz zu [Kurzwahltasten](#) gelten Aliasse unabhängig vom Benutzer und vom Endgerät.

Als **Ziel** eines Alias eignen sich externe Telefonnummern ebenso wie interne Durchwahlen.

Die Verwendung von Aliasen ist überall dort empfehlenswert, wo ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.

**Hinweis:**

Für Benutzer des **nativen** UCC-Clients können Sie alternativ standardmäßige Tastaturkürzel einrichten. Lesen Sie dazu den Artikel [Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren](#).

ID	Nummer	Ziel	Name
12	#11	002214710246	Taxi-Ruf
17	#12	002214710135	Spedition Hol und Bring
22	112	0112	Feuerwehr / Rettung

Unter  **Durchwahlen > Alias** können Sie Aliasse  erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:

Nummer *	Ziel
#12	002214710135
Name	
Spedition Hol und Bring	

Erstellen eines neuen Alias im Admin-Client

Id 4	Nummer #12	
Ziel 002214710135	Name Spedition Hol und Bring	
Bearbeitung eines Alias im Admin-Client		

Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Aktionen
Nummer * * Pflichtangabe	Kurzwahl eingeben. Zulässig sind zwei- bis zwölfstellige Zahlen. An erster Stelle kann optional * oder # stehen.
Ziel	Zielnummer der Kurzwahl eingeben. Geben Sie bei externen Rufnummern die Amts-Null mit an.
Name	Optional: Bezeichnung des Alias für die Anzeige im Admin-Client eingeben.

Gespeicherte Aliasse sind für alle **angemeldeten** Benutzer verfügbar. Dies gilt auch im UCC-Client.



Hinweis:

Externe Anrufe ohne Benutzeranmeldung werden standardmäßig blockiert.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1715087020

Last update: 07.05.2024 13:03