

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Nummer unterdrücken (CLIR)

**Hinweise:**

- Diese Einstellung ist für Handys nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Einstellung vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die  **Rufnummernkonfiguration** können Sie die Übermittlung Ihrer Rufnummer an interne und/oder externe Gesprächspartner einzeln pro Slot unterdrücken.

Auf diese Weise bleiben Sie bei ausgehenden Telefonaten am angeschlossenen Endgerät anonym und sind für Rückrufe der Gegenstelle nicht erreichbar.

Alternativ können Sie internen und/oder externen Gesprächspartnern eine **abweichende Rufnummer** übermitteln.

**Hinweis:**

Das Verhalten gilt ausschließlich für den jeweiligen Slot. Bei ausgehenden Anrufen über andere Slots wird ggf. die dort festgelegte Rufnummer übermittelt.

Zum **Unterdrücken** Ihrer Rufnummer gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den Slot, den Sie bearbeiten möchten. .
3. Um Ihre Nummer bei **internen** und/oder **externen** Anrufen zu unterdrücken, setzen Sie den zugehörigen Schalter auf .
Um wieder die **ausgehende Nummer** für interne und/oder externe Anrufe zu übermitteln, setzen Sie den Schalter auf .
4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/nummer_verstecken?rev=1688048977

Last update: **29.06.2023 14:29**