


- Aktuell seit 6.2
- < 5.x

v.5, Vermittlungsarbeitsplatz, Anruf

[veraltet:] Eigenen Anruf annehmen (VAP)

Mit dem Vermittlungsarbeitsplatz können Sie jederzeit Anrufe für Ihre eigenen Nummern entgegennehmen. Diese werden unter **Direktanruf** angezeigt:



Um einen Direktanruf anzunehmen, klicken Sie auf .

In diesem Fall wird das Gespräch unter **Aktuelle Anrufe** angezeigt. Hier können Sie auf die folgenden Funktionen zugreifen:



Tastenfeld anzeigen



Gespräch mitschneiden (VAP)



Gespräch parken (VAP)



Gespräch pausieren (VAP)



Anruf abweisen bzw. beenden

Last update:
22.04.2025 16:12 archiv:6_1:vaphandbuch:anruf_annehmen_eigene https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/vaphandbuch/anruf_annehmen_eigene

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/vaphandbuch/anruf_annehmen_eigene

Last update: **22.04.2025 16:12**