

Ansage hochladen

Im UCC-Client haben Sie die Möglichkeit, eigene Ansagen oder andere Aufnahmen als Datei hochzuladen. Mithilfe von [Rufumleitungsprofilen](#) können Sie diese anschließend [manuell](#) oder [zeitgesteuert](#) für konkrete Anwendungsfälle aktivieren.

Der UCware Server unterstützt unter anderem die folgenden Dateiformate:



- .mp3
- .ogg
- .wav
- .wma

**Hinweis:**


Alternativ können Sie Ansagen [über ein Telefon](#) oder [direkt im UCC-Client](#) aufnehmen.

Zum Hochladen einer Audio-Datei gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot shows the UCC-Client interface. At the top, there's a header with a menu icon, a search bar labeled 'Rufnummer', a phone icon, and a 'Steuern UCC-Client' dropdown. The main content area is titled 'Ansagen'. Below this, there's a button 'Mit dem Telefon aufnehmen'. The 'Hochladen' widget is expanded, showing a form with a description field containing 'Abwesenheitsnotiz', a dropdown menu set to 'Freigegeben für Gruppe', and a 'Datei auswählen' button. A red box highlights the dropdown menu, and a red box highlights the 'Datei auswählen' button. The 'Zurücksetzen' and 'Hochladen' buttons are at the bottom right of the widget. The 'Verfügbare Ansagen' section is visible below the widget.

1. Rufen Sie im UCC-Client die Detailseite  **Ansagen** auf.
2. Klappen Sie das Widget **Hochladen** per Klick aus.
3. Geben Sie eine **Beschreibung** für die Ansage ein.
4. Klicken Sie auf  und wählen Sie über den Systemdialog eine Audio-Datei aus.

5. Wenn Sie zur [Freigabe von Ansagen](#) berechtigt sind, wählen Sie bei Bedarf die gewünschte **Audio-Gruppe**.

6. Klicken Sie auf .

7. Um die Aufnahme unter **Verfügbare Ansagen** anzuzeigen, klicken Sie auf .




Hinweis:

Neue Ansagen werden am Ende der Liste einsortiert. Um eine Ansage zu bearbeiten, klicken Sie auf den zugehörigen Eintrag.

Unter **Verfügbare Ansagen** haben Sie Zugriff auf die folgenden weiteren Funktionen:



 Widget ein- oder ausklappen



[Ansage freigeben](#)



Ansage abspielen



Wiedergabe stoppen



Ansage löschen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/ansagen/hochladen?rev=1679150881>

Last update: **18.03.2023 14:48**

