14.07.2025 05:20 1/1 Rufnummernkonfiguration

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration

Rufnummernkonfiguration

Allgemein

- Überblick
- Als Agent einer Warteschlange anmelden

Durchwahlen bearbeiten

- Anklopfen konfigurieren
- Sammelbesetzt konfigurieren
- Abwurfschaltung pro Durchwahl aktivieren
- Rufumleitung manuell aktivieren
- Klingelton anpassen

Slots bearbeiten

- Slot umbenennen
- Ausgehende Nummer (CLIP) festlegen
- Nummer unterdrücken (CLIR)
- Telefonlautstärke anpassen
- Helligkeit von Telefondisplays anpassen
- Statusinformationen auf Telefondisplays anpassen
- UCware App installieren und registrieren
- Anrufmethode für die UCware App festlegen
- Externes Ziel einbinden
- SIP-Client einbinden
- Telefon per Client abmelden

From

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sitemap?rev=1740560830

Last update: 26.02.2025 09:07