

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für **UCware 6.2** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Slot umbenennen

**Hinweis:**

Der Administrator kann diese Einstellung [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Über die  **Rufnummernkonfiguration** können Sie die Namen Ihrer verfügbaren Slots anpassen. Diese bleiben beim Wechsel der angeschlossenen Geräte erhalten.

The screenshot displays the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) interface. On the left, there is a sidebar with icons for phone, computer, and other devices. The main area is titled 'Rufnummernkonfiguration' and contains a section 'Eigene Slots' (Own Slots). This section shows three slots: 'Client', 'DECT', and 'Telefon'. The 'Telefon' slot is highlighted with a red box. A red dashed line connects the 'Telefon' slot to a dropdown menu in the top right corner, which is also highlighted with a red box and shows 'Steuern' (Control) and 'Telefon' (Phone) options.

Der Name eines Slots wird als Tooltip über der zugehörigen Schaltfläche angezeigt und steht in der Kopfleiste unter **Steuern** zur Auswahl.

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon (4)

Typ: Tischtelefon

Name*
Tischtelefon

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern*
415

Erforderlich

Extern*
415

Erforderlich

Nummer unterdrücken

☐ Intern

☐ Extern

Klingellautstärke

8

Anruflautstärke

8

Displayhelligkeit

5

☐ Bei Inaktivität dimmen

Statusinformationen Tischtelefon

☒ Verpasste Anrufe

☒ Verpasste Warteschlangen-Anrufe

☒ Warteschlangen-Status

☒ DND, zusätzlich zur Standardanzeige

☒ Bedingte Rufumleitungen


Zurücksetzen

Speichern

Zum **Umbenennen** eines Slots gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Geben Sie im zugehörigen Feld einen **Namen** für den Slot ein.

Gleiche Bezeichnungen für verschiedene Slots sind möglich.

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

<https://wiki.ucware.com/>

Printed on 21.04.2025 05:31

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/slotname?rev=1726226621>

Last update: **13.09.2024 11:23**