

ISDN-Gateway

Um einen echten ISDN-Anschluss an eine UCware anzubinden, wird ein Media-Gateway benötigt, welches die Schnittstelle zwischen ISDN und SIP darstellt. Folgende Gateways stehen zur Auswahl:

- Patton 4131 - Gateway für 2; 4 oder 8 ISDN S0 Ports
- Patton 4970 - Gateway für bis zu 4 ISDN E1 Ports

Troubleshooting

Mit dem folgenden Befehl kann für einfacheres NAT Traversal die IP-Adresse im Contact- und Via-Header sowie im SDP auf die externe Adresse der Patton gesetzt werden. NAT-Probleme führen häufig zu fehlenden Audio-Strömen in eine oder beide Richtungen.

```
context sip-gateway GW-SIP

interface GWIF-SIP
    spoofed nat-address auto
```

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/gateway/isdn?rev=1562923375>

Last update: **18.03.2023 14:47**