

# Handbuch Endgeräte

## Tischtelefone

### Snom

## Snom Tischtelefone

- [Bedienung von Snom Tischtelefonen](#)
- [Anrufe mit Snom Tischtelefonen](#)
- [Anrufbeantworter am Tischtelefon abfragen](#)
- [Tasten-Codes](#)
  
- [Hoteltelefone von Snom einbinden](#)
- [Weboberfläche verbundener Geräte aufrufen](#)

### Unify

## Unify Tischtelefone

**Hinweis:**

Ab UCware 6.1 ist die technische Unterstützung für Unify an eine Lizenz gebunden. Der Support für die genannten Telefone erfolgt nur auf Anfrage beim UCware Vertrieb. Das Angebot richtet sich an Kunden, die ihre Bestandsgeräte während der Migration weiterbetreiben und mittelfristig ersetzen wollen.

- [Unify-Telefone einbinden](#)
- [Telefonbuch-Zugriff für Unify einrichten](#)
- [Schnellstart mit Unify Tischtelefonen](#)
- [Tasten-Codes](#)

### Yealink

## Yealink Tischtelefone

- [Anrufe mit Yealink Tischtelefonen \(ohne Touchscreen\)](#)
- [Anrufe mit Yealink Tischtelefonen \(Touchscreen\)](#)
- [Bedienung von Yealink Tischtelefonen](#)
- [Anrufbeantworter am Tischtelefon abfragen](#)
- [Tasten-Codes](#)
  
- [Weboberfläche verbundener Geräte aufrufen](#)

## DECT

- [Snom](#)
- [Gigaset](#)

## Türsprechanlagen

- [2N](#)
- [Baudisch](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/sitemap?rev=1699537647>

Last update: **09.11.2023 13:47**