





Snom, Anruf, Konferenz, Kontakte, Rufannahmegruppe, Telefone, Transfer

Anrufe mit Snom Tischtelefonen




Hinweis:





Bei älteren Telefonen variieren die Hardwaretasten innerhalb der Modellreihen:

 bzw.  = Gespräch pausieren,  bzw.  = Gespräch verbinden.

Rufnummer wählen





1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .

Kontakt anrufen

1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie .
2. Wählen Sie mit   ein Telefonbuch und einen Kontakt aus.
Bestätigen Sie jeweils mit .







Anruf pausieren

(halten) ^{2, 3, 4}

1. Pausieren Sie ein laufendes Gespräch mit  bzw. .
2. Holen Sie den Anruf bei Bedarf mit  bzw.  zurück.











Makeln

(eingehendes Zweitgespräch)










1. Holen Sie das eingehende Zweitgespräch mit   und  heran.
Das laufende Gespräch wird pausiert.
2. Schalten Sie bei Bedarf mit   und  zwischen beiden Anrufen hin und her.

Makeln






(ausgehendes Zweitgespräch)

1. Pausieren Sie das laufende Gespräch mit  bzw. .
2. Starten Sie einen weiteren Anruf:
 - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .
 - b) Rufen Sie mit     einen Kontakt an.
3. Schalten Sie bei Bedarf mit   und  zwischen beiden Anrufen hin und her.









Vermitteln (angekündigt)

1. Pausieren Sie das laufende Gespräch mit  bzw. .
2. Bestimmen Sie das Ziel der Vermittlung:
 - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .
 - b) Rufen Sie mit  >  >  >  den gewünschten Kontakt an.
3. Kündigen Sie den wartenden Anrufer an und vermitteln Sie ihn mit  und . Alternativ legen Sie den Hörer nach der Ankündigung auf.

Vermitteln (unangekündigt)

1. Drücken Sie im laufenden Gespräch oder bei Anrufeingang .
Ein bereits laufendes Gespräch wird dadurch pausiert.
2. Bestimmen Sie das Ziel der Vermittlung:
 - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
 - b) Wählen Sie mit  und  >  den gewünschten Kontakt aus.
3. Vermitteln Sie den pausierten Anruf mit .

Dreierkonferenz starten

1. Rufen Sie einen gewünschten Teilnehmer an oder nehmen Sie seinen Anruf entgegen.
2. Pausieren Sie das laufende Gespräch mit  bzw. .
3. Bestimmen Sie einen weiteren Teilnehmer:
 - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .
 - b) Rufen Sie mit  >  >  >  den gewünschten Kontakt an.
4. Eröffnen Sie die Konferenz mit .

Anrufe stellvertretend annehmen

Voraussetzungen und Funktionsweise:

- Die angerufene Person und Sie müssen Mitglieder derselben [Rufannahmegruppe](#) sein.
- Mindestens eine Telefontaste muss mit der Funktion [Nebenstelle](#) bzw. [Gruppenpickup](#) belegt sein.
- Nebenstellen-Tasten blinken bei Anrufeingängen für das zugehörige Mitglied der Rufannahmegruppe.
- Die Gruppenpickup-Taste blinkt bei jedem Anrufeingang innerhalb der Gruppe.

Drücken Sie die blinkende Taste, um den Anruf anzunehmen.

2 Bei Geräten ohne feste Pause-Taste aktivieren Sie die Funktion am Display.

3 UCware belegt [programmierbare Telefontasten](#) standardmäßig mit eigenen Werten. Mitgelieferte Einlege-Etiketten werden dadurch ungültig.

4 Belegen Sie beim D335 vorab eine programmierbare Taste als [Halten-Taste](#).

1)

Bei Geräten ohne feste Telefonbuch-Taste drücken Sie vorab eine beliebige Ziffer.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/snom/bedienung_anruf?rev=1732088069

Last update: **20.11.2024 07:34**