


# Anrufe mit Yealink Tischtelefonen (Touchscreen)


**Hinweis:**

Diese Anleitung gilt für Yealink-Modelle mit einem Touchscreen, über den Sie alle beschriebenen Funktionen erreichen. Abhängig vom Modell wird eine leicht abgewandelte Tastenbezeichnung angezeigt.

**Rufnummer wählen**



1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und tippen Sie auf .

**Kontakt anrufen**

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf `Externes Telefonbuch` → `Vanity phonebook`.
4. Scrollen Sie bei Bedarf mit ▲ ▼ oder per Wischgeste<sup>TS7W</sup>.
5. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.



**Anruf pausieren**

(halten)

1. Pausieren Sie ein laufendes Gespräch mit .
2. Holen Sie den Anruf bei Bedarf mit  zurück.






**Makeln**

(eingehendes Zweitgespräch)





1. Holen Sie das eingehende Gespräch mit  heran. Das laufende Gespräch wird pausiert.
2. Zum Wechseln des Gesprächs tippen Sie auf den jeweiligen Eintrag und auf .

**Makeln**





(ausgehendes Zweitgespräch)

1. Pausieren Sie das laufende Gespräch mit .
2. Tippen Sie auf .
3. Bestimmen Sie das Ziel des zweiten Anrufs:
  - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und tippen Sie auf .
  - b) Rufen Sie den gewünschten Kontakt mit  → `Externes Telefonbuch` → `Vanity phonebook` → `Name` an.
4. Zum Wechseln des Gesprächs tippen Sie auf den jeweiligen Eintrag und auf .





### Vermitteln (bei Anrufeingang)

1. Tippen Sie auf .
2. Bestimmen Sie das Ziel der Weiterleitung:
  - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und tippen Sie auf .
  - b) Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit  → Externes Telefonbuch → Vanity phonebook → Name aus.
3. Tippen Sie auf .

### Vermitteln (aus laufendem Gespräch)

1. Tippen Sie auf . Das laufende Gespräch wird pausiert.
2. Rufen Sie das Ziel der Weiterleitung an:
  1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und tippen Sie auf .
  2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit  → Externes Telefonbuch → Vanity phonebook → Name aus und tippen Sie auf .
3. Kündigen Sie den wartenden Anrufer an und vermitteln Sie ihn durch Auflegen des Hörers.

### Dreierkonferenz starten

1. Rufen Sie einen gewünschten Teilnehmer an oder nehmen Sie seinen Anruf entgegen.
2. Tippen Sie auf . Das laufende Gespräch wird pausiert.
3. Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an:
  - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und tippen Sie auf .
  - b) Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit  → Externes Telefonbuch → Vanity phonebook → Name aus.
4. Eröffnen Sie die Konferenz mit .

### Anrufe stellvertretend annehmen

#### Voraussetzungen und Funktionsweise:

- Die angerufene Person und Sie müssen Mitglieder derselben [Rufannahmegruppe](#) sein.
- Mindestens eine Telefontaste muss mit der Funktion [Nebenstelle](#) bzw. [Gruppenpickup](#) belegt sein.
- Nebenstellen-Tasten blinken bei Anrufeingängen für das zugehörige Mitglied der Rufannahmegruppe.
- Die Gruppenpickup-Taste blinkt bei jedem Anrufeingang innerhalb der Gruppe.

Tippen Sie auf die blinkende Taste, um den Anruf anzunehmen.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/yealink/bedienung\\_anruf\\_touchscreen?rev=1732008069](https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/yealink/bedienung_anruf_touchscreen?rev=1732008069)

Last update: 19.11.2024 09:21