

Inhalt A-Z: Installation

B

- Billing-Service installieren und benutzen

C

- Cloud Backups einrichten

F

- firewalld konfigurieren

I

- Installation UCware Server
- Installationsparameter zum nativen UCC-Client
- IP-Kommunikation der UCware App

M

- Management-Client bereitstellen

N

- Native Zusatzfunktionen
- Nativen UCC-Client bereitstellen
- Nativen UCC-Client installieren oder aktualisieren

O

- Outlook-Anbindung mit TSP

P

- Portfreigaben

Top ↑

...

- Postfix konfigurieren

S

- Systemanforderungen

T

- Telefonbuch-Zugriff für Unify einrichten
- Telefonbücher aus Office 365 importieren
- Telefonbücher von einem Exchange Server importieren
- Telephony Service Provider einrichten

U

- UCware Appliance in Betrieb nehmen
- UCware auf Version 6.3 aktualisieren
- UCware Server auf Version 5 aktualisieren

V

- Vermittlungsarbeitsplatz bereitstellen

Z

- Zugriff auf API-Dokumentation einrichten
- Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/index>

Last update: **25.09.2024 07:43**