

[Vermittlungsarbeitsplatz, Anruf](#)







Kontakte filtern (VAP)



Mit dem Vermittlungsarbeitsplatz (VAP) können Sie interne Kontakte anhand ihrer Erreichbarkeit filtern. Auf diese Weise lassen sich Benutzer mit dem Status **abgemeldet** und/oder DND aus dem Telefonbuch aus- bzw. einblenden.

Zu weiteren Such- und Filterfunktionen des VAP lesen Sie die folgenden Artikel:

- [Kontakte und Anrufe suchen \(VAP\)](#)
- [Anrufliste filtern \(VAP\)](#)

Ihre internen Kontakte werden alphabetisch sortiert unter **Kontakte** angezeigt. Das Symbol vor dem jeweiligen Eintrag signalisiert dabei den Erreichbarkeitsstatus:

Kontakte		
<	Intern	Extern >
	Armin Artmann	416
	Birgit Bittermann	427
	Clara Carlsen	428
	Gerd Gudlat	415
	Harald Harms	420
	Karl Kaminski	418

 erreichbar eingehender Anruf beim Kontakt besetzt DND aktiv abgemeldet Status unbekannt

Erreichbare Kontakte können Sie [per Klick](#) auf das Symbol anrufen.



**Hinweis:**

Die Filterfunktionen erfassen nur Kontakte mit bekanntem Status. Dies trifft in der Regel nur auf Benutzer derselben Telefonanlage zu.

Zum Filtern nicht erreichbarer Kontakte deaktivieren Sie per Klick einen oder beide Anzeigefilter:



abgemeldete Kontakte aus-/einblenden



Kontakte mit Status DND aus-/einblenden

**Hinweis:**

Um bei Bedarf zu einem anderen Telefonbuch zu wechseln, klicken Sie auf die zugehörige Reiterkarte. Die Filtereinstellungen bleiben in diesem Fall erhalten.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/vaphandbuch/kontakte_filtern?rev=1702981772

Last update: **19.12.2023 10:29**

