Archivierter Artikel:
Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie hier.

Telefone

Im Menü Provisioning, Untermenü Telefone werden alle Telefone angezeigt, die an der UCware angeschlossen sind oder waren.

Geräte-ID	Telefon-Typ	Suchen	Seite 1 / 1
	alle		

Geräte-ID	Telefon-Typ	Benutzer	Slot	Durchwahlen	Gerätedurchwahl	Firmware	Hinzugefügt	Zuletzt gesehen
0004137	Snom D725	-	-	-	950001	8.9.3.60	2020-08-18 10:58	2020-08-21 14:36
0004137	Snom 715	-	-	-	950002	10.1.42.14	2020-08-18 10:58	2020-08-21 14:36
0004137	Snom 710	-	-	-	950003	8.7.5.28	2020-08-18 10:58	2020-08-21 14:36
0276944	Snom M65	-	-	-	950005		2020-08-20 13:49	2020-08-20 13:49

Für jedes Telefon werden folgende Werte angezeigt, die entweder aktuell für das Telefon gültig sind oder bei der letzten Verbindung zwischen UCware und Telefon gültig waren.

- Die Geräte-ID des Gerätes(MAC oder IPEI)
- Telefon-Typ des Gerätes
- Der Name des Benutzers, der auf dem Gerät angemeldet ist. Ist ein Dummy-User auf dem Telefon angemeldet, wird hier ein Minus-Zeichen angezeigt.
- Der Slot
- Die Durchwahl
- Die Gerätedurchwahl
- Die Firmware auf dem Telefon
- Wann das Gerät hinzugefügt wurde
- Wann das Gerät zuletzt an der UCware provisioniert wurde

Mit Hilfe der Parameter über der Tabelle können bestimmte Telefone selektiert werden:

- Um ein Telefon mit einer bestimmten **MAC-Adresse** anzuzeigen, kann die MAC vollständig eingegeben werden. Alternativ können alle Telefone angezeigt werden, deren MAC mit einer bestimmten Zeichenfolge beginnt. Das Wildcard-Zeichen * ist nicht erforderlich. Als kürzester Wert wird emfohlen die MAC-Adresse eines bestimmten Herstellers einzugeben, die immer 6 Zeichen lang ist.
  - Snom = `000413`
  - Yealink = `001565`
  - Tiptel = `000CC4`
  - Gigaset = `7C2F80` oder `002104` oder `14B370`
  - Mit dem **Telefon-Typ** wird das Suchergebnis auf einen bestimmten Typ eines Herstellers eingegrenzt.

Die Suche startet, wenn auf die Lupe geklickt wird.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/provisioning/phones?rev=1681808345

Last update: **18.04.2023 08:59**