Snom-Tastenmodule provisionieren

Für die Snom-Telefone der 7x0-, D7x5- und D3x5-Reihen mit USB-Port gibt es passende, selbstbeschriftende Beistellmodule: D7 und D3. Seit UCware 4.2.2.11 werden beide Varianten vollständig unterstützt.

Voraussetzungen am Telefon

- Telefon muss einen USB-Port haben
- D3: Firmware des Telefons muss mindestens 8.9.2.38 sein!
- D7: Firmware des Telefons muss mindestens 8.7.5.15 sein!

Notwendige Einstellungen auf der UCware

1. Erstellen einer Provisionierungsgruppe mit mindestens einem Expansionsmodul unter *Provisioning* - *Provisioning-Grp.*. Diese Gruppe kann mit Tastenprofilen und/der Parametern kombiniert werden, das ist aber für die Funktion nicht notwendig.
2. Zuweisen der Benutzer zur entsprechenden Provisionierungsgruppe unter *Administration* - *Benutzer* im erweiterten Einstellungsmenü für den jeweiligen Benutzer.
3. Nach dem Speichern steht dem Nutzer unter *Tastenbelegungen* die konfigurierte Anzahl an Beistellmodulen zur Verfügung und kann vom Nutzer mit den gewünschten Tasten provisioniert werden.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/endgeraete/snom/snom_tastenmodule

Last update: **07.06.2023 15:09**