

Admin-Client, Rufumleitung

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.0](#).

Erweitertes Rufumleitungsprofil einrichten

**Querverweis:**

Für eine Einführung zum Thema Rufumleitung lesen Sie den zugehörigen [Überblicksartikel](#). Dieser bietet unter anderem eine Entscheidungshilfe zur Einrichtung geeigneter Rufumleitungsprofile.

Der UCware Server kann eingehende Anrufe bei Bedarf automatisch zu einem festgelegten Ziel umleiten oder beenden. Die dafür erforderlichen Regeln werden in sogenannten **Rufumleitungsprofilen** zusammengefasst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein **erweitertes** Rufumleitungsprofil im Admin-Client einrichten.

Grundlagen

Mit einem erweiterten Rufumleitungsprofil lassen sich eingehende Anrufe anhand komplexer Regeln umleiten. Der Profiltyp erlaubt dabei eine freie Kombination aller verfügbaren [Umleitungsarten](#) und [-bedingungen](#). Daher eignen sich erweiterte Profile in erster Linie als passgenaue Lösung für besondere Anwendungsfälle.

Bei der Einrichtung können Sie eine oder mehrere Regeln erstellen und diese nach Bedarf priorisieren:



Das **Beispiel** zeigt ein erweitertes Benutzerprofil mit drei Regeln. Die ausgeklappte mittlere Regel leitet interne Anrufer von 8 bis 17 Uhr auf eine automatische Ansage um.

Ausnahmen zu dieser Regel sind höher priorisiert, damit Sie vom [Prüfmechanismus](#) des UCware Servers erfasst werden.

Bedienelemente:

[Regeln erstellen](#)



[Regel aus- oder einklappen](#)



[Bedingungen erstellen](#)



[Regel aktivieren](#)



[Regel verschieben](#)



[Regel löschen](#)

Erweiterte Profile gelten entweder für einen **Benutzer**, eine **Warteschlange** oder **global** für die gesamte Telefonanlage. Eine nachträgliche Übertragung – beispielsweise von einer Warteschlange auf einen Benutzer oder auf andere Warteschlangen – ist nicht möglich.

**Achtung:**

Unsachgemäß konfigurierte Rufumleitungen können das Zustandekommen eingehender und interner Anrufe verhindern. Lassen Sie **globale** Rufumleitungsprofile nur von erfahrenem Fachpersonal oder vom UCware Support einrichten. Testen Sie das Umleitungsverhalten der Telefonanlage, nachdem Sie ein globales Profil aktiviert haben.

Erweiterte Profile lassen sich nur im Admin-Client einrichten. Bei globalem Geltungsbereich erfolgt auch die Aktivierung dort.

Bei Profilen für Benutzer oder Warteschlangen erfolgt die Aktivierung dagegen im UCC-Client. Die dafür erforderlichen [Berechtigungen](#) lauten:

- forward für die [manuelle](#) Aktivierung (Benutzernummern)
- forward_queue für die [manuelle](#) Aktivierung (Warteschlangen)
- schedule_forwards für die [zeitgesteuerte](#) Aktivierung

Schritt für Schritt

Erweitertes Profil erstellen

Um ein **erweitertes** Rufumleitungsprofil zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:



1. Rufen Sie die Profilübersicht für einen Benutzer, eine Warteschlange oder die globale Rufumleitung auf:



Rufumleitungen > Benutzer > *NAME*



Rufumleitungen > Warteschlangen > *BEZEICHNUNG*



Rufumleitungen > Global

2. Klicken Sie in der Profilübersicht auf  und wählen Sie die Option **Erweitertes Rufumleitungsprofil** aus.

Dies ruft die Bearbeitungsansicht des neuen Profils auf.

3. Geben Sie einen **Namen** für das Profil ein.

Erstellen und Bearbeiten

Bei Bedarf können Sie den Bearbeitungsstand des Profils nun zwischenspeichern. Klicken Sie dazu auf

Regeln erstellen

In einem erweiterten Rufumleitungsprofil können Sie mehrere **Regeln** erstellen. Pro Regel können Sie dabei genau eine **Aktion** bzw. **Umleitungsart** festlegen.

Zu verfügbaren Umleitungsarten lesen Sie den [gleichnamigen Artikel](#).



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Bearbeitungsansicht des Profils auf .
2. Klappen Sie die neue Regel per Klick aus.
3. Geben Sie einen **Namen** für die Regel ein.
4. Legen Sie als **Aktion** eine Umleitungsart fest.
5. Falls erforderlich, wählen Sie eine **Zielfrufnummer** oder eine **Ansage** für die Umleitungsart aus.



Hinweis:



Um wirksam zu werden, müssen die Regeln eines Profils **aktiv und korrekt sortiert** sein.

Speichern

Bei Bedarf können Sie den Bearbeitungsstand des Profils nun zwischenspeichern. Klicken Sie dazu auf

Bedingungen erstellen

In einem erweiterten Rufumleitungsprofil können Sie pro Regel mehrere **Bedingungen** festlegen. Die meisten Bedingungen erfordern die zusätzliche Angabe einer **Prüfmethode** und/oder eines **Wertes**.

Der UCware Server prüft eingehende Anrufe jeweils anhand der angegebenen Methode. Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn der hinterlegte Wert dabei als **wahr** erkannt wird. Eine Regel trifft zu, wenn **alle** zugehörigen Bedingungen erfüllt sind.

Zu verfügbaren Rufumleitungsbedingungen lesen Sie den [gleichnamigen Artikel](#).



Hinweis:

Regeln ohne Bedingungen werden nicht ausgeführt. Dies gilt auch, wenn die festgelegte Aktion **immer** eintreten soll. Fassen Sie die Bedingung in diesem Fall entsprechend weit oder wählen Sie Anruf-Timer (sofort/immer).



Hinweis:

Die Caller-ID externer Anrufer wird ggf. durch [eingehende CID-Regeln](#) umschrieben. Berücksichtigen Sie dies bei der Eingabe von Werten für die Bedingung **Anrufernummer**. Geben Sie beispielsweise die Amtskennziffer 0 nur an, wenn Sie bei der Umschreibung erhalten bleibt.



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie eine **Bedingung** zur Umsetzung der festgelegten Aktion aus.
2. Falls erforderlich, legen Sie eine **Prüfmethode** und/oder einen **Wert** für die Bedingung fest.
3. Fügen Sie die Bedingung mit **+** zur ausgewählten Regel hinzu.
4. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, bis Sie alle erforderlichen Bedingungen für die Regel hinterlegt haben.

Speichern

Bei Bedarf können Sie den Bearbeitungsstand des Profils nun zwischenspeichern. Klicken Sie dazu auf

Regeln aktivieren und sortieren

Die Regeln eines **erweiterten** Rufumleitungsprofils lassen sich einzeln aktivieren oder deaktivieren. Inaktive Regeln werden **niemals** ausgeführt. Aktive Regeln werden nur ausgeführt, wenn das Profil selbst aktiv ist.

Wenn ein Anruf eingeht, prüft der UCware Server die Regeln, die für das Anrufziel aktiv sind. Dabei führt er die oberste zutreffende Regel aus und lässt alle weiteren unberücksichtigt. Daher ist es erforderlich, die Regeln erweiterter Profile mit  zu sortieren, damit Sie sich nicht gegenseitig außer Kraft setzen.

Halten Sie sich dabei an die folgenden Prinzipien:

- Platzieren Sie Regeln mit spezielleren Bedingungen über solchen mit allgemeineren, sodass der Geltungsbereich nach unten hin zunimmt. Dies gilt besonders, wenn Sie Regeln als Ausnahmen zu anderen Regeln definieren.
- Beziehen Sie auch inaktive Regeln in die Sortierung ein, um unerwünschte Effekte bei einer nachträglichen Aktivierung zu vermeiden.



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Um einzelne Regeln zu aktivieren, setzen Sie den zugehörigen Schalter auf .
2. Um die Regeln zu sortieren, klicken Sie auf  vor den Einträgen und verschieben Sie diese per Drag-and-drop.

3. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Erstellen

bzw.

Speichern

Erweitertes Profil aktivieren

Erweiterte Rufumleitungsprofile lassen sich entweder für einen **Benutzer**, eine **Warteschlange** oder **global** für die gesamte Telefonanlage einrichten. Eine nachträgliche Übertragung – beispielsweise von einer Warteschlange auf einen Benutzer oder auf andere Warteschlangen – ist nicht möglich.

Die Aktivierung der Profile unterscheidet sich je nach Geltungsbereich:

Profile für Benutzer oder Warteschlangen

Diese lassen sich nur im UCC-Client aktivieren. Die dafür erforderlichen [Berechtigungen](#) lauten:

- forward für die [manuelle](#) Aktivierung (Benutzernummern)
- forward_queue für die [manuelle](#) Aktivierung (Warteschlangen)
- schedule_forwards für die [zeitgesteuerte](#) Aktivierung

Als Administrator können Sie ein Profil stellvertretend im UCC-Client aktivieren, indem Sie den Benutzer [imitieren](#).

Globale Profile

Hinweise:



- Sie können maximal ein globales Rufumleitungsprofil aktivieren. Andere globale Profile werden dadurch automatisch inaktiv.
- Globale Profile können Regeln aus Benutzer- oder Warteschlangen-Profilen außer Kraft setzen. Lesen Sie dazu die Erläuterungen zum [Prüfmechanismus](#) des UCware Servers.

Globale Profile gehören immer zum erweiterten Typ und lassen sich nur im Admin-Client aktivieren.



Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Rufumleitungen > Global** auf.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.
3. Setzen Sie den Schalter im **obersten** Widget der Bearbeitungsansicht auf .
4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .
5. Testen Sie das Umleitungsverhalten der Telefonanlage.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/rufumleitung/erweitert?rev=1693991879>

Last update: **06.09.2023 09:17**