# Update auf UCware 4.2 (und Ubuntu 14.04)

Bitte in folgenden Fällen noch kein Update auf 4.2 durchführen und bei der UCware GmbH melden:

- 1. Nutzung von Gruppenpickup-Tasten
- 2. ChefSek Funktionen
- 3. IAXModem wird (z.B. für Fax) genutzt
- 4. Faxserver mit T38Modem

Die Fax-Konfigurationen (Hylafax, t38modem) bitte unbedingt vorher sichern! Das Fax-System hat sich grundlegend geändert und muss nach dem Update entsprechend angepasst werden.

Achtung: Erst ab UCware 4.2 wird Ubuntu 14.04 offiziell unterstützt!

## **Updateanleitung**

- 1. Sicherung anlegen
- 2. 10.04 auf das Update vorbereiten
  - $\circ \ \ \text{Sicherstellen, dass das Metapaket linux-image-generic installiert ist, z.B. mit}$ 
    - \$ sudo apt-get install linux-image-generic
  - o Sicherstellen, dass keine alten Kernel auf hold stehen mit
    - \$ sudo apt-mark unhold "linux-image-?"
  - Sicherstellen, dass keine alten Pakete gepinnt sind. Dazu die Dateien im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d sowie die evtl. vorhandene Datei /etc/apt/preferences überprüfen.
  - o Bootloader-Installation überprüfen mit
    - \$ sudo dpkg-reconfigure grub-pc

Es gibt derzeit einen Bug, der dazu führt, dass Ubuntu-Pakete nicht authentifiziert werden können. Der Bug verhindert dadurch das automatische Update auf 12.04. Es gibt aber einen Workaround.



Dazu vor den nächsten Schritten die Datei /etc/update-manager/release-upgrades.d/unauth.cfg mit folgendem Inhalt anlegen.

[Distro]
AllowUnauthenticated=yes

1. Zwischenschritt: Update auf 12.04 mit

#### \$ sudo do-release-upgrade

- o Hierbei mysgl-root-Passwort neu setzen
- $\circ \ \ \text{NTP-Konfiguration beibehalten}$
- Konsolenschriftart setzen
- o Alte Pakete entfernen
- Neustart
- 2. Update auf 14.04 mit

#### \$ sudo do-release-upgrade

- Konsolenencoding wählen (UTF-8)
- o SSH-Root-Login konfigurieren (verbieten des Root-Login wird dringend empfohlen)
- Asterisk-Konfiguration beibehalten
- Neustart
- 3. Pakete aktualisieren
  - o UCware-Paketquellen-Liste aktualisieren, hierbei Nutzer und Passwort anpassen:
    - \$ echo 'deb https://user:pass@packages.ucware.de/ubuntu/ucware-4.2 trusty main' | sudo tee
      /etc/apt/sources.list.d/ucware.list

- Um Firmware-Pakete für Endgeräte installieren zu können, muss eine zusätzliche Zeile zu den Paketquellen hinzugefügt werden:
  - \$ sudo echo 'deb https://user:pass@packages.ucware.de/ubuntu/ucware-firmware trusty main' >>
    /etc/apt/sources.list.d/ucware.list
- Update der Listen:
  - \$ sudo apt-get update
- o Deinstallieren alter Pakete:
  - \$ sudo dpkg --remove --force-all liblua5.1-md5-0 liblua5.1-rex-onig0 liblua5.1-rex-pcre0
    liblua5.1-rex-posix0 liblua5.1-sql-mysql-2
- o Installation der neusten UCware-Version, hierbei eventuelle Fehlermeldungen über fehlende Abhängigkeiten ignorieren:
  - \$ sudo apt-get dist-upgrade
- o Abhängigkeiten nachinstallieren:
  - \$ sudo apt-get install -f
- o Datenbank aktualisieren:
  - \$ /opt/ucware/sbin/update-db
- Neustart und Funktionstest

#### Fax-Konfiguration mit T38Modem

Die Faxkonfiguration (inklusive Hylafax) wurde vollständig in die UCware integriert und auf T.38 umgstellt, bestehende Anpassungen werden daher beim Update überschrieben. Eine IAXModem Konfiguration wird nicht mehr offiziell unterstützt.

Jeder Nutzer hat bei Aktivierung über die Benutzerverwaltung im Feld "Fax" automatisch per Prefix eine eigene eingehende Faxnummer, das Fax wird dann per Email über den zu konfigurierenden Mailserver an die Mailadresse versendet die ebenfalls in der Benutzerverwaltung hinterlegt ist.

Zum ausgehenden Faxen kann der UCware Login-Name sowie die Pin genutzt werden, die Zugangsberechtigungen werden automatisch gesetzt.

Bei Nutzung von MedienGateways (Patton oder Beronet) muss auf eine korrekte Konfiguration von T.38 geachtet werden. Entsprechende Konfigurationsdateien können bei der UCware GmbH angefragt werden. Bei der Nutzung eines reinen SIP Providers ohne Mediengateway ist es zwingend notwendig T.38 Unterstützung vom Provider nutzen zu können. Vor einer Migration prüfen Sie bitte ob der Provider T.38 unterstützt.

# Externe SIP-Anbieter (z.B. HFO) mit mehreren IP-Adressen

Durch Authorisierung an einen Host - jedoch unterschiedlichen eingehenden Remote Server-IP's der Gateways kann es zu einem Authorisierungsproblem kommen da Asterisk sich zwar an der Haupt-IP registriert, die Neben-IPs der anderen Proxys oder Server nicht kennt

Bitte in diesem Fall unter System→Key-Value-Store beim Eintrag "match\_peer\_order" den Wert "uleh" eintragen und Asterisk neu starten (oder per sip reload die Settings neu laden).

### **SIP-Channel Migrationspatch**

In einigen Installationen wird die UCware während einer Migration hinter der alten noch bestehenden Telefonanlage per SIP angebunden. Teilweise werden dort die eingehenden Quell- und Zielrufnummern direkt wie die endgültige Durchwahl signalisiert (z.b. Anruf auf 100 ⇒ Durchwahl 100 von Durchwahl 200). In diesem Fall interpretiert Asterisk den Anruf als Endgerätewahl anstatt als Trunk-Wahl. Falls es nicht möglich ist die Quellrufnummer mit einem Prefix zu versehen ist hier eine Anpassung der Matching-Reihenfolge im SIP Channel notwendig. Dieses wurde für Version 4.2 in einer Konfigurationsoberfläche zur Verfügung gestellt.

Bitte in diesem Fall bei der UCware GmbH melden um für das jeweilige Setup die richtige Reihenfolge zu ermitteln.

https://wiki.ucware.com/ Printed on 16.07.2025 18:12

# **Troubleshooting**

• Fehlt nach dem Neustart die Weiterleitung von http://<ucware-ip> auf http://<ucware-ip>/ucware, schafft folgender Befehl wahrscheinlich Abhilfe:

\$ sudo a2ensite ucware

• Sollte das Datenbank-Updateskript Fehler melden, müssen die notwendigen Datenbank-Updates von Hand angewendet werden. Hierbei natürlich user, password und update.sql entsprechend anpassen:

\$ mysql --user=user --password=password asterisk < /usr/share/doc/ucware-core/update.sql</pre>

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4\_x/server/update42

Last update: **07.06.2023 14:02**