- Aktuell seit 6.2
- < 5.x

v.6.2, Admin-Client, Provisionierung, Tastenbelegung, Telefone



## Achtung:

Störungen oder Ausfälle durch unsachgemäße Einstellungen. Lassen Sie die beschriebenen Komponenten nur von erfahrenem Fachpersonal einrichten. Sichern Sie vorab einen Snapshot der Anlage. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den UCware Support.

## Benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen

Der UCware Server kann die programmierbaren Tasten unterstützter Tischtelefone mit ausgewählten Funktionen belegen. Dazu greift er auf sogenannte **Tastenprofile** zurück.

Diese enthalten die Tastenbelegung für ein einzelnes oder mehrere Telefon-Modelle und die zugehörigen Erweiterungsmodule. Die Tasten lassen sich dabei pro Modell mit der gleichen oder unterschiedlichen Funktionen belegen.

UCware unterscheidet zwei Arten von Tastenprofilen:

#### • benutzereigene Profile:

Diese lassen sich nur im UCC-Client vom jeweiligen Benutzer bearbeiten. Jeder Benutzer erhält Zugriff auf ein eigenes Tastenprofil, das nicht auf andere übertragbar ist.

## • benutzerübergreifende Profile:

Diese müssen im Admin-Client erstellt und mit einer **Provisionierungsgruppe** verknüpft werden. Sie gelten für alle Benutzer innerhalb dieser Gruppe.



#### Hinweis:

Beide Varianten erfordern einen angemeldeten Benutzer am jeweiligen Telefon. Um Tastenfunktionen auf Geräten ohne Benutzeranmeldung einzurichten, verwenden Sie ein Parameter-Profil.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen.

## Funktionsweise und Geltungsbereich

Benutzerübergreifende Tastenprofile lassen sich im Bereich 🎱 **Provisionierung** des Admin-Clients erstellen.

Dabei können Sie die programmierbaren Tasten pro Telefon-Modell und Erweiterungsmodul mit einem grafischen Editor belegen und benennen. Bei Bedarf lässt sich zudem jede Taste für eine Bearbeitung durch den Benutzer sperren.

Die Geräte übernehmen die Tastenbelegung direkt nach der Anmeldung des Benutzers, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Tastenprofil ist mit einer Provisionierungsgruppe verknüpft.
- Der angemeldete Benutzer des Telefons ist Mitglied dieser Provisionierungsgruppe.
- Der Benutzer belegt die Tasten nicht über ein eigenes Tastenprofil. Dies können Sie bei Bedarf mit der Bearbeitungssperre erzwingen.

Benutzerübergreifende und benutzereigene Tastenprofile lassen sich bei Bedarf kombinieren. Auf ungesperrten Tasten erhält dabei stets das Profil des Benutzers den Vorrang.

Darüber hinaus können Sie Tastenprofile mit Parameter-Profilen kombinieren. Im Falle kollidierender Vorgaben erhält dabei stets das Parameter-Profil den Vorrang.

## Schritt für Schritt

## Tastenprofil erstellen

Um ein benutzerübergreifendes Tastenprofil zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Last update: 12.02.2025 adhandbuch:provisionierung:tastenprofil\_erstellen https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/tastenprofil\_erstellen?rev=1739370768 14:32

UCware Admin Client 🕜 🌣 💄					
A	Profil bearbeiten	← Tasten-Profil Löschen Zurücksetzen Speichern			
•	> Snom 720				
0 0 0 0 0 0 0 0 0	> Snom 760	Id			
$\mathcal{C}_{\alpha}^{+}$	Snom D140	4			
î↓	Snom D150	Callcenter-Agenten			
5	Snom D305				
Ð	> Snom D315				
\$	> Snom D335				
	> Snom D345				
	> Snom D375				
	> Snom D385				
$\rightarrow$	> Snom D712				
1. Rufen Sie im Admin-Client die Seite <b>Provisionierung &gt; Tastenprofile</b> auf.					
2. Klicken Sie in der Profilübersicht auf 💌					
3. Geben Sie einen Titel für das Profil ein.					
Erstellen und bearbeiten					

4. Klicken Sie auf

Dies öffnet die Bearbeitungsansicht, wo Sie die Tastenbelegung pro Telefon-Modell bearbeiten können.

# Tasten belegen



## Hinweis:

Ab UCware 6.2 beschränkt der Admin-Client die sichtbaren Tischtelefone im Tasteneditor auf Geräte, die bereits angeschlossen sind oder waren.

Um die Tastenbelegung für ein Telefon-Modell zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

UCw	are Admin Client		0 ¢ ±
<b>f</b>	Snom D305	← Snom D385	Zurücksetzen Speichern
*	> Snom D315		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	> Snom D335		
	> Snom D345		
↑↓	> Snom D375		
2	✓ Snom D385	<b>—</b>	Agent pausieren
Ð	Erweiterung 1	<b>—</b> —	
\$	Erweiterung 2		
	Erweiterung 3		
	> Snom D712		
	> Snom D713		2 4 2
	> Snom D715	< 1 2 3 4 >	
	> Snom D717	Funktion	
	> Snom D725	Agentenpause C	Für Benutzer sperren
	> Snom D735	Name Agent pausieren	Nicht genutzt
$\rightarrow$	> Snom D745		
	> Snom D765		

- 1. Öffnen Sie die Bearbeitungsansicht des Tastenprofils.
- 2. Wählen Sie in der linken Spalte ein Telefon-Modell.

Um mögliche Erweiterungsmodule anzuzeigen, klicken Sie auf  $^{\sim}$  .

- 3. Klicken Sie im grafischen Editor auf die gewünschte Taste. Um die Belegungsebene zu wechseln, klicken Sie auf oder .
- 4. Wählen Sie im Bearbeitungswidget eine Tastenfunktion aus.
- Sperren Sie die Tastenfunktion bei Bedarf f
  ür den Benutzer. Bei ungesperrten Tasten gelten die Vorgaben als Standardwerte, die der Benutzer bei Bedarf anpassen oder zur
  ücksetzen kann.
- Geben Sie einen Namen f
  ür die Taste ein. Dieser wird als LCD-Beschriftung auf dem Ger
  ät oder auf der Druckvorlage f
  ür das Einlege-Etikett angezeigt.

Speichern

- 7. Füllen Sie falls erforderlich das Feld für zusätzlich Eingaben aus. Beachten Sie dazu die Tabelle zu verfügbaren Funktionen.
- 8. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Tasten.
- 9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Telefon-Modelle.

## Nächste Schritte

Last update: 12.02.2025 adhandbuch:provisionierung:tastenprofil\_erstellen https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/tastenprofil\_erstellen?rev=1739370768 14:32



#### Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der UCware Server die gewünschten Geräte provisionieren kann. Lesen Sie dazu den Artikel Provisionierung verschlüsseln und prüfen Sie die Schlüssel ...\_PROV\_ENABLED bzw. PROV\_MODELS\_ENABLED\_... im Key-Value-Store.

Tastenprofile werden wirksam, sobald sie mit konkreten Benutzern verknüpft sind. Lesen Sie dazu den Artikel Benutzerübergreifendes Tastenprofil anwenden.

Für Geräte ohne LCD-Beschriftung können Sie mit 🗗 passende Einlege-Etiketten ausdrucken. Alternativ kann der jeweilige Benutzer seine Tastenbelegung zunächst im UCC-Client vervollständigen und das Etikett anschließend selbst ausdrucken.

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/tastenprofil\_erstellen?rev=1739370768

Last update: 12.02.2025 14:32